




《プッシュオープン・フタ ご使用上の注意》 **like-it**[®]

ecological and new basic life / since 1959



プッシュオープン・フタはダスト本体の真上に正しく
セットしてください。
ゆがんだ状態でご使用になりますと、プッシュ・ラッチ
部分に負担がかかり、破損の原因になることがあります
のでご注意ください。



株式会社 吉川国工業所
奈良県葛城市加守646-2 〒639-0271
TEL.0745-77-3223 FAX.0745-76-7335
<http://www.yoshikawakuni.co.jp/>