


MEDIX System Chart

タイプ別にスタッキング可能

Stackable by type

Modular
System



ファイルユニットと組み合わせて
使える便利なシステムトレイ


Convenient inner trays that
are compatible with drawers

MEDIXシリーズの
いろいろない方はこちら


Scan QR code to access
MEDIX series usage




ファイルユニットminiタイプ
For mini size drawer



ファイルユニットslimタイプ
For slim size drawer



ファイルユニットwideタイプ
For wide size drawer



トレーのスタッキング可能
Trays are stackable


ファイルユニットはタイプ別でジョイントできます。 Same size drawers are connectable

ジョイントの仕方

天板を外す際は破損の恐れがある為、くれぐれも丁寧に行ってください。バランスをくずして転倒すると危険ですので、安全な平らな場所で、指などをささないよう注意して作業してください。気温10℃以下でのジョイント部の取り外しは、破損の恐れがありますのでお止めください。製品を暖めたうえで作業をお勧め致します。

1. 引出しを抜いてください。


Pull out the drawer.



3. ジョイント部の位置がずれないように注意し、上部より押さえて、しっかり組み付けてください。

Stack both units in line and press down firmly to connect.

※カチッと音がするように組み付けてください。
*Press down till you hear clicking sound.




How to connect

Remove the top board very carefully. Work on a safe and flat surface. Be careful not to pinch your fingers. Do not remove the top board below 10°C (50°F). It may cause breakage. Working on products at room temperature is recommended.

2. 下段になる方の天板を外します。

天板の前面を持って引上げると外れます。

Grab the front side of the top board and pull up to remove.



4. しっかりジョイントされているか確認し、引出しを入れて完成です。

Make sure that both units are connected tightly. Put back the drawer.

※本体背面部は特にご注意ください。
*Pay careful attention to the back-side connection points.





システムキャスター(別売)の取り付け方 How to install casters (sold separately)

本体底面四隅の穴に、奥までしっかりと差し込んでください。
Insert firmly into holes at the four corners of the bottom of the main unit.

※MX-50、MX-52、MX-40、MX-30、MX-50R、MX-52Rは別売りのシステムキャスターが取り付けられます。

*Casters can be installed on MX-50, MX-52, MX-40, MX-30, MX-50R and MX-52R.



取り扱い上の注意

□火のそばに置かないでください。□金属タワシやシンナーなどは製品を傷めるので使わないでください。□危険物や貴重品の収納には使用しないでください。□設定耐荷重内でご利用ください。MX-30、MX-40、MX-50、MX-50R、MX-52、MX-52Rについて 天板上:(約)3kg 引出し:(約)4kg ※設定耐荷重は、均等に荷重をかけた際の数値です。荷重が1点に集中する場合は、変形や破損の原因となりますのでお止めください。

Safe Handling Instructions

□Keep away from heat. □Do not use wire wool or thinner. It may damage the product. □Do not store anything valuable or dangerous items. □Do not overload. Load capacity of MX-30, MX-40, MX-50, MX-50R, MX-52, MX-52R: Top board 3kg (6.61 lb), Drawer 4kg (8.82 lb) *The set load capacity is the value when a load is applied evenly. If the load is concentrated at one point, it may cause deformation or damage.

like-it®

株式会社 吉川国工業所
〒639-0271 奈良県葛城市加守646-2
TEL.0745-77-3223 FAX.0745-76-7335

www.yoshikawakuni.co.jp

Yoshikawakuni Plastics Industries, Ltd.
646-2, Kamori, Katsuragi, Nara, 639-0271, Japan
Tel. +81 745 76 3223 Fax. +81 745 76 7335

日本製
Made in Japan