



麒麟生ビールサーバーご使用方法・お願い

ご注意／樽生ビールは温度、振動によっては泡が多くなります。樽を運ぶ際はできるだけ振動を与えず、野外では日陰でご使用下さい。家庭用製氷機で作った氷で使用可能です。氷は約 4kg 以上必要となります。

【ビールを注ぐ前の準備・注ぎ方】

- ①【C】ディスペンサーヘッド取り付け後、【A】 タップレバーが閉じている事 (垂直位置) を確認し、【B】ディスペンサーヘッドレバーを下げます。(レバーを下げるとホースにビールが流れます)
- ②減圧弁の開きます。ビールが冷えている場合はガス圧 2.0kg 冷えていない場合は 2.5kg に合わせて下さい。
- ③最後に氷を入れ、3分程お待ち下さい。(手順より氷を先に入れるとホース内の水滴が凍り、ビールが出ない事があります)
- ④グラスを斜めにして、静かに【A】タップレバーを手前に下げビールを注ぎます。次に、タップレバーを本体側に強く押し、泡を出します。美味しい生ビールが注げます。

【樽の交換手順】

- ①減圧弁を閉じます(メモリを「とじる」の位置)
- ②【B】ディスペンサーヘッドレバーを上げます。
- ③【C】ディスペンサーヘッドを左に回し外します。
- ④新しい樽に交換し、ディスペンサーヘッドを取り付けます。
- ⑤ガスを取り外し、新しいガスに取り替えてください。
(ガスの取り付け途中で外すと、ガスが漏れる場合があります)
- ⑥【A】タップレバーが閉じているか確認し、【B】ディスペンサーヘッドレバーを下げます。(レバーを下げるとホースにビールが流れます)
- ⑦減圧弁のガス圧を合わせて下さい。
- ⑧生ビールを注いで下さい。



リカーズショップ
まつもと

〒640-8306 和歌山県和歌山市出島130
TEL 073-471-2320 / FAX 073-471-2202
URL <http://www.ls-matsumoto.com>
E-mail info@ls-matsumoto.com

ご返却日をお守りください

TEL 073-471-2320