

アフターサービスについて

■保証書

保証書は「販売店(販売会社・代理店)名・お買上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読み頂き、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

■修理を依頼されるとき

保証期間中は、商品の保証書を添えてお買上げの販売店(販売会社・代理店)にご持参ください。取扱説明書の注意書に従った使用状態で保証期間内に、万一故障した場合、無償修理をさせていただきます。保証期間が過ぎるときは、お買上げの販売店(販売会社・代理店)、もしくは下記中央自動車工業までご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様の要望により有償にて修理させていただきます。

■修理用品の保有期間

アルコール検知器ソシアック・エックスの修理用品の保有期間は、生産終了後5年間です。

■アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明な場合には、お買上げの販売店、もしくは中央自動車工業にお問い合わせください。

TEL.06-6443-5829 平日 9:00~17:30

■ホームページをご覧ください

<http://www.sociac.jp>

アルコール検知器「ソシアック」シリーズの詳しい情報を掲載しています。下記の「お客様専用パスワード」を入力して頂ければ、抽選でプレゼントが当たるアンケートにも参加して頂けます。ぜひご覧頂き、ご意見を頂きますようお願い致します。詳しくはホームページをご覧ください。

お客様専用パスワード **CS-035**

※時期によっては、アンケートの募集を行っていない場合もあります。ご了承ください。

■ユーザー登録をお願い致します

中央自動車工業では、お客様にサポート情報等をご提供させて頂くため「ユーザー登録」をお願いしております。上記のホームページアドレスのソシアック専用サイトをご覧ください。内容をご確認の上「ユーザー登録」を実行していただきますようお願い申し上げます。

■「故障かな?」と思ったら

電源が入らない	電池は入っていますか? ⇒単3アルカリ電池2本(付属)を正しくセットしてください。 電池のプラス・マイナスが逆にセットされていませんか? ⇒プラスとマイナスを正しくセットしてください。
エラー表示「---」となる	正しく息を吹きかけていますか? 測定場所においやすガスがありませんか? ⇒本紙「使用方法」をご参照の上、正しく測定してください。
電池交換後「  」マークが消えない	電池を取り出した後、すぐに電池を入れていませんか? ⇒電池を取り出した後は必ず約20秒間そのまま放置してから新しい電池をセットしてください。
センサー交換「  」マークが消えない	センサー交換の推奨時期が経過しています。 ⇒本紙「電池、ならびにセンサー交換時期について」をご参照ください。
測定値が安定しない	風が強い場所で使用されていませんか? ⇒場所をかえて測定してください。 においが強い場所で使用されていませんか? ⇒場所をかえて測定してください。
飲酒していないのにアルコール反応が出る	本器や吹き込み口内部においが溜まっていますか? ⇒本器をかるく2~3回振ってください。 洗口剤の使用や喫煙等の直後に測定されていませんか? ⇒洗口剤の使用後、喫煙後は水でよくうがいをし、20分以上経過してから測定してください。 ※煙草の煙等にセンサーが反応することがあります。 ※人によっては体内からの発行ガスによりセンサーが反応する場合があります。 ⇒本紙「正しくお使い頂くために」をご参照ください。
飲酒しているのにアルコール反応が出ない	吹きかけた息がセンサー部を通過していない ⇒本紙使用方法4を参照し、正しく息を吹きかけてください。

■製品仕様

電源	DC3V 単3アルカリ電池2本
電池寿命	約1,200回
使用温度	0℃~35℃(結露無きこと)
保管温度	-10℃~60℃(結露無きこと)
外形寸法	120×45×22mm
重量	約85g(電池を含む)
主な材質	本体ケース:ABS樹脂
検知方式	半導体ガスセンサー
表示方式	LCDデジタル表示0.00mg/l~1.00mg/l LED2段階表示(緑・赤)
センサー交換目安	5,000回
付属品	取扱説明書(保証書)、単3アルカリ電池(2本)

※掲載の内容及び仕様は、予告なく変更される場合がございます。

保証書

品番	SC-202		
保証期間	本体お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	住所	〒 tel ()	
	氏名		
販売店 (販売会社・代理店)	〒	®	
	tel ()		
CENTRAL 中央自動車工業株式会社 商品開発部 〒530-0005 大阪市北区中之島4丁目2-30 TEL(06)6443-5829			

※個人情報の利用は保証業務上必要な範囲で行い、その目的以外の使用は致しません。

■商品に関するお問い合わせは 中央自動車工業株式会社 TEL.06-6443-5829 平日 9:00~17:30

アルコール検知器 ソシアック・エックス

SOCIAC

SC-202

取扱説明書

この度はお買い上げ頂き誠に有り難うございます。

【本器の特長】 本器は、呼気(吐き出す息)に含まれるエタノールの濃度を測定し、デジタル数値で表示します。センサー部に息を吹きかけるだけの簡単操作でアルコールの有無をチェックします。

【お願い】 本器は誤った使い方をされると、重大な事故につながる恐れがございます。この取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。また、この説明書はいつでも取り出してお読み頂けるよう大切に保管してください。

アルコール検知器「ソシアック・エックス」に表示される数値は目安であり、自動車運転や機械作業等の可否を判断するものではありません。

ご使用になる前に必ずお読みください!

本器は、精密電子機器です。本体に強い衝撃や振動等が加わったり、タバコの煙や強いニオイ成分等がセンサー部に吹き付けられた場合、機器に悪影響を及ぼし、正常に測定できなくなる事があります。
「飲酒しているのにアルコール反応が出ない」「飲酒していないのにアルコール反応が出る」症状等、異常を感じた場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店もしくは、中央自動車工業までご一報頂きますようお願い致します。

(中央自動車工業 TEL.06-6443-5829) 平日9:00~17:30

【新品開封後や長期保管後にご使用になる場合】

- ①本商品は特性上、出荷時や数日間の未使用時に一種の待機状態になる場合があります。新品開封後や長期保管後にご使用になる場合は、**キャップを外し2~3回本商品を振って内部に溜まった臭いや湿気を取り除き、空測定(ON/OFFスイッチを押して1~2回作動させる)してから測定してください。**
- ②バッグやケース等に保管されていた場合も、何らかの臭い成分がセンサーに付着し正確に測定できないことがありますので、上記の要領で空測定を行ってからご使用ください。
- ③新品開封後や長期保管後に、空測定を行わず使用された場合、呼気を正常に吹きかけてもエラー表示になることがあります。空測定を行ってからご使用ください。

【アルコール検知器についてのご理解】 アルコール検知器「ソシアック」シリーズに使用しております半導体ガスセンサーはアルコール(エタノール)に対して選択性の高いセンサーを採用しておりますが、消耗品の為、日々使用しておりますと唾液、大気中の環境ガス(雑ガス)や埃、結露、喫煙される方ですとタバコのヤニ等がセンサー素子表面部分に付着する事となり、誤作動の原因である高感度・低感度及び無反応となる場合がございます。また、呼気には個人差があり、体調・体質・時間帯等によって体内から発生するガスやお薬の服用等によりお酒を飲んでいないのに本器が検知してしまう事があります。その様な事も考慮ご理解の上、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

※本保証書は、本器に明示した期間・条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

CENTRAL 中央自動車工業株式会社

本書では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で説明しています。その表示と意味をよく理解してから本文をお読み頂き、本器を安全に正しくお使いください。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを
負う危険が想定される内容」です。

この表示の欄は、「障害を負う危険または物的
障害のみが発生する危険が想定される内容」です。

⚠警告 道路交通法第65条では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められております。本器が表示する数値はあくまでも目安であり、使用状況に拘わらず誤差が生じます。酒気帯びや酒酔い運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に意図的に利用したり、事故や損害事件の法的事実認定に直接利用することはできません。本器の使用の有無にかかわらず、製造及び販売にたずさわる関係者は、法的に認められない行為や損害事件に対して一切の責任を負いません。

⚠警告 本器を運行管理・業務管理に使用される場合、本器の測定結果のみに依存した運用及び判断は絶対に避けてください。本器の使用による損害やトラブルには一切の責任を負いません。

警告 本器は呼気中のアルコール濃度を人と競い合うようなゲームなどに絶対に使用しないでください。
故意にアルコール濃度を高めるような飲酒を行った場合、死亡または重体となる危険があります。

●使用上の注意

1. 分解・改造や水洗いはいししないでください。
2. 本器は、精密電子機器です。強い衝撃を与えないでください。
3. スポンやスカーフのポケットに入れたまま座らないでください。破損する恐れがあります。
4. 濡れた手で触らないでください。
5. 息を吐きかけると、唾液がからになりようにしてください。
6. ハンドスラップ使用時には、ハンドスラップなどを持って本体を振り回さないようにしてください。本人や他人にあたり怪我や事故、故障の原因となることがあります。
7. 煙草の煙や酒を飲んだ直後の高濃度なアルコールガス、その他スプレーガスなど、をベンゾ一部に吹きかけないでください。故障の原因となります。

●保管上の注意

1. 湿気、直射日光などを避け、炎天下の車内など高温になる場所には保管しないでください。(保管温度-10～-60℃)
2. 香水、化粧品などをいれたバッグやケース等と一緒に入れたり、においの強い場所での保管はしないでください。
3. お子様の手が届かない場所に保管してください。
4. 空調機や冷暖房機の側に保管しないでください。

●お手入れ時の注意

1. 表示パネルが汚れたときはすぐに乾いた柔らかい布などで拭いてください。
※熱湯や水、シンナー等は使用しないでください。

センサーキャップ

吹き込み口

吹き抜け口

ストラップ 取り付け口
注) ストラップは付属してありません。

ON/OFFスイッチ (リセットスイッチ)

表示パネル

電池カバー

センサー交換マーク
センサー交換時期を点滅でお知らせします。

バッテリー表示
電池がなくなった場合、 と赤色 LED が同時に点滅します。表示が出れば電池を交換してください。

デジタル表示

エラー表示
呼気中のアルコール濃度を数値で表示するほか、測定エラーの(正確な測定が行われなかった)場合、「—」を表示します。

電池カバーの外し方

- 本体を逆さにして両手でお待ちください。
- 親指で(B)部分を軽く押さえ、もう片方の親指で(C)部分をしっかり押さえながら(D)の方向にスライドさせてください。

センサーキャップの外し方

- センサーキャップの(A)部分を軽く浮かせてください。
- (A)部分が浮けば簡単に外すことができます。

表示パネル説明

作動表示

LED表示

使用方法 ※使用法は、ホームページでも、動画で詳しく解説しています (<http://www.sociac.jp>)

- 電池カバーを外し電池をセットしてください。⊕⊖を注意してセットし、電池カバーを取りつけてください。必ず⊕⊖極の方向を正しくセットしてください。

- センサーキャップを外してください。(外したキャップは紛失しないようご注意ください)
- 出荷時には、表示パネルにキズ防止フィルムが貼ってあります。初めてお使いの際はキャップを外すと同時に、キズ防止フィルムを剥がしてください。
- ※センサーキャップの外し方は、左ページ下部をご覧ください。
- 

- 本体横のON/OFFスイッチを
押し、電源を入れてください。
作動表示のStandby!(スタンバイ)
が点滅すると同時にデジタル表示
部のカウントダウンが始まります。
(14-13-12...1
または6-5-4...1)

- Go!(ゴー)のランプが点滅し、「ピッ」という電子音と同時に吹き込み口に「約4秒間」息を「はぁー」と吹きかけてください。
- 再び「ピッ」という電子音がなりますので、それまで吹き続けてください。
- 

- センサーが感知すると
Search!(サーチ)が点滅し
測定を行います。

-

- End!(エンド)が点滅し、測定値を表示します。
- 測定値が0.00mg/lで緑色のLEDが点灯、0.01mg/l以上で赤色LEDが点灯します。

- 測定後はON/OFFスイッチを押し電源を切り（ONの状態ではON/OFFスイッチを押すとOFFになります）、センサー部のキャップを元通り戻してください。
- ONのまま放置された場合でも、1分後自動的に電源はOFFになります。

エラーの場合

正確な測定ができなかった場合は、「ピーツ、ピーツ、ピーツ」という電子音になり、赤色LEDが点灯。数値表示が「—」となります。ON/OFFスイッチを押し、一旦電源を切った後、右記の点に注意して「3」からやり直してください。

- センサーキャップを外しているか。
- 約4秒間息を吹き続けているか。
- 吹き込み口に正確に息を吹き付けているか。
- 周囲においやガスが存在しない場所で再度測定しているか。 などを確認してください。

※表示された数値は、あくまで目安です。使用状況に拘わらず、若干の誤差が生じる場合があります。自動車運転や機械操作等の可否を判断するものではありません。

注意

- 周りににおいのある場所、風が強い場所、高温多湿の場所（使用温度0〜35℃）での測定は避けてください。
● つづけて測定する場合、本器をかるく2〜3回振って内部に溜まった臭いや湿気、アルコール成分を取り除いてください。

正確な測定を行うために、本取扱説明書の表紙に記載の「ご使用になる前に必ずお読みください!」の①②の項目を良くお読みになった上で、正しくお使い頂きますようお願いいたします。

電池がなくなった場合

電池がなくなった場合、と赤色LEDが同時に点滅します。表示が出れば電池を交換してください。【単三アルカリ電池使用】(マンガン電池・充電式電池は不可。)

★電池を入れ替える際には、電池を取り外した状態で約20秒間放置した後、新しい乾電池をセットしてください。

約20秒間放置することによりリセットされ、マークが消えます。

センサー交換について

センサー交換マークが点滅すれば、早めのセンサー交換の実施、もしくは買い換えをお勧めします。センサー交換は当社にて承ります。費用に關しましては、ご購入頂いた販売店にお問い合せください。センサー交換のお問い合わせは、販売店(販売会社・代理店)もしくはTEL.06-6443-5829(中央自動車工業)まで。

