


# 家庭用低周波治療器 スマート低周波

NK5021

## 取扱説明書 添付文書

### 家庭用

機械器具 78 家庭用電気治療器  
医療機器認証番号  
301AKBZX00057000



保管用  
保証書付き

Made in Japan

2024年7月23日作成（第1版）

nicoja

●このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。  
ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### 特長

本製品は、スマートフォンを使って手元で簡単に操作が行える  
家庭用低周波治療器です。

### 使用目的又は効果

肩こりの緩解、痙攣した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果。一般家庭で使用すること。

### 安全上のご注意

～必ずお守りください～

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいたくことを説明しています。

注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### △危険 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

### △警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

### △注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

～お守りいただく内容を次の図記号で説明しています～



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

●本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできるところに、必ず保管してください。

### △危険



●次のような医用電気機器との併用は絶対にしない。

- (1)ベースメーカ、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
- (2)心電計などの装着形の医用電気機器

1

### △警告

必ず守る

●次の人は、使用前に医師と相談してください。

- (1)悪性腫瘍のある人
- (2)心臓や脳神経に異常のある人
- (3)妊娠している人、出産直後の人は
- (4)糖尿病などによる高度な末梢性（梢）循環障害のある人
- (5)体温36°C以上（有熱期）の人（例：急性炎症症候群【倦怠感、悪寒、血管変動など】）の強い時期、衰弱している場合
- (6)安静を必要とする人
- (7)脊髄の骨折、捻挫、肉離れなど、急性【疼痛性】疾患の人
- (8)皮膚知覚障害、または皮膚に異常（感染症、創傷など）のある人

●使用によって、発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し医師に相談してください。

●使用中、ゲルシートにネックレスやベルトなどの金属が触れないようにしてください。

★事故や体調不良をおこすことがあります。

●治療する部位がぬれれている場合は、必ず水分をふき取ってください。

●無線LAN、電子レンジ、無線機器などの周辺で使用すると、電波干渉が発生する可能性があります。電波干渉が発生しスマートフォンとの通信がうまくできない場合、使用しない機器を停止するか、使用場所を変えるなど電波干渉の生じない環境で使用してください。

●幼児の手が届く場所に置いたり、保管したりしないでください。

●お手入れするときにベンジンやシンナー、アルコールなどは使用しないでください。

●ねれた手で操作したり、ねれた部位に使用しないでください。

●パッド（本体）および付属品を踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。

●自動車などの運転の直前および運転中には使用しないでください。

●ゲルシートを患部にはりつけたまま放置しないでください。

●子供には使用せず、パッド（本体）の上に乗せたり遊ばせないでください。

●別売のACアダプター、USBケーブルはパッド（本体）の充電以外には使用しないでください。

●機器が故障した場合は、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。

★発火や感電・けがの原因になります。

2

### △注意

必ず守る

●使用前にスイッチが正しく作動するか確認してください。

●しばらく使用しなかったときは、機器が正常かつ安全に動作することを確認してください。

●パッド（本体）は治療する部位に正しく装着してください（正しく装着していない状態では、低周波電流は流れません）。

●同一箇所への使用は20分以内にしてください。

●しばらく使用しても効果が現れない場合は医師又は専門家に相談してください。

●機器に故障を発見した場合、すぐに使用を中止し、電源を切ってください。

●使用後はパッド（本体）を治療部位から外し、保管用シートの両面に貼って、収納ポーチに入れて保管してください。

●パッド（本体）の充電は必ず別売のACアダプター、またはDC5V/0.4A以上の仕様のものと、専用のUSBケーブルを使用して行ってください。

●充電する際はUSBケーブルを正しく、かつ確実に接続してください。

●USBケーブルを抜き外すときは、コード部分を持つのではなく、プラグ部分を持って引き抜いてください。

●治療する部位がぬれれている場合は、必ず水分をふき取ってください。

●無線LAN、電子レンジ、無線機器などの周辺で使用すると、電波干渉が発生する可能性があります。電波干渉が発生しスマートフォンとの通信がうまくできない場合、使用しない機器を停止するか、使用場所を変えるなど電波干渉の生じない環境で使用してください。

●幼児の手が届く場所に置いたり、保管したりしないでください。

●お手入れするときにベンジンやシンナー、アルコールなどは使用しないでください。

●ねれた手で操作したり、ねれた部位に使用しないでください。

●パッド（本体）および付属品を踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。

●自動車などの運転の直前および運転中には使用しないでください。

●ゲルシートを患部にはりつけたまま放置しないでください。

●子供には使用せず、パッド（本体）の上に乗せたり遊ばせないでください。

●別売のACアダプター、USBケーブルはパッド（本体）の充電以外には使用しないでください。


●機器が故障した場合は、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。

★発火や感電・けがの原因になります。


3

### 製品構成

#### ■パッド（本体）




#### ■付属品




### 充電の仕方

●初めてご使用になる際は、パッド（本体）を充電してからご使用ください。  
●電源は必ず交流100Vで、別売のACアダプター、または「DC5V/0.4A以上」の仕様のものをご使用ください。

1. パッド（本体）とACアダプターをUSBケーブルで接続し、電源プラグをコンセントに差し込む。



※プラグの向きにご注意ください。  
無理に差し込むと、故障の原因になります。



### 使い方①

#### ■アプリをダウンロード・インストールする

App StoreまたはGoogle Playから「スマート低周波」を検索し、アプリをダウンロード・インストールする。

★詳細はアプリインストール手順書を参照してください。



#### ■治療する

3. パッド（本体）のPOWERボタンを長押し（約2秒以上）、電源を入れる。


表示ランプが赤色で点滅した場合は、充電をしてください。

#### ■治療する

1. パッド（本体）の出力端子とゲルシートの通電端子を接続する。



2. ゲルシートの透明フィルムをゆっくりはがす。



#### ■治療する

3. パッド（本体）のPOWERボタンを長押し（約2秒以上）、電源を入れる。

表示ランプが緑色で点灯した場合は、充電をしてください。

#### ■治療する

4. 使用したい部位にパッド（本体）を装着する。



★ネックレスや金属製アクセサリーを外してください。  
★パッド（本体）の貼り付けは、肌の汗、水分、汚れを拭き取ってから行ってください（粘着力が低下するおそれがあります）。

★必ず2バンド貼ってください（片面だけでは動作しません）。

●部位別装着例 ※心臓近くや頭部、顔などには使用しないでください。

首

※首は首もとにご使用ください

肩

背中

腕

足

腰

#### 【パッド（本体）の電源が入っていない場合】

上図のアプリ立ち上げ画面に「本体の電源をONにしてください！」のポップアップが表示されます（パッド（本体）の電源を入れると自動でポップアップが消えます）。



本体の電源をONにしてください！

#### 【正常にペアリングされない場合】

※アプリ画面に通信エラーメッセージが表示されます。13ページをご確認ください。

※AndroidはBluetoothの仕様上、位置情報（GPS）をONにする必要があります。OFFの場合は、右図の「位置情報（GPS）をONにしてください！」のポップアップが表示されます。



位置情報（GPS）をONにしてください！

OFF ON

位置情報（GPS）をONにしてください！

