

ABUS

信頼のドイツブランド

取扱説明は本台紙
の内側に記載して
あります。ホームページに動画を交えたより詳しい説明がございます。
ご覧になれる環境の方は是非ご覧下さい。

ダイヤル式のため、カギを持ち歩く心配がありません

暗証番号はお好きな番号に設定できます

ポスト・くつ箱などの簡易ロックに最適です

使用上のご注意

●必ず施錠確認をしてください。●暗証番号の変更は説明書の順番で行うと何度でも可能です。●通常の使用状態で、暗証番号が変わってしまうことはございません。番号変更時の製品の置き方、保管方法には十分ご注意ください。設定した暗証番号は必ず控えて保存してください。●万一、暗証番号がわからなくなってしまい解錠できなくなった場合は、000から999 (0000から9999)まで順に回して解錠、もしくはフックを切断するしか方法がございません。予めご了承ください。●番号のお忘れ、お問い合わせに関しまして、当社では一切対応できません。●本品は防犯向上を意図した商品ですが盗難防止に絶対的な錠ではございません。防犯はおお客様のご注意、配慮に代わるものはございません。万一の事故、第三者による犯罪、トラブル、製品の限界を超えた破壊、不正開錠等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。また監禁、とじ込み等へのご使用は固くお断りいたします。ご理解の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

●製品を落下されますと故障等の原因となる場合がございます。●湿気が多いところ、水のかかるところではご使用になれません。●バッグやカバン等へのご使用は傷の原因となる恐れがございます。●製品の特性上、摩擦等により多少の色落ち、色移りをする場合がございますのでご注意ください。●製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。

製品名/ ABUS
ナンバー可変式南京錠145
本体・アルミニウム製/ ツル・鉄製
色・レッド/ MADE IN CHINA

ABUS 145-30 RE



4 936053 102759



日本総代理店・発売元
株式会社 **日本ロックサービス**
東京都豊島区東池袋3-23-14



取扱説明書

このたびは本品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に使用上の注意と取扱説明をお読みいただき、ご理解の上製品をお取り扱いください。暗証番号の変更方法を間違えると操作ができなくなります。本書は大切に保管してください。

注意

工場出荷時の暗証番号は「0-0-0」または「0-0-0-0」



暗証番号変更方法(ホームページにも説明がございます)

- 1 ダイアルを回し、暗証番号を暗証番号合わせ位置(縦の溝)に合わせ解錠(フックが上下に動かさず、はずれている)状態にする。
※工場出荷時は、全て「0」に合わせ解錠状態にする。
- 2 フックを引き上げる。
- 3 フックを180度回す。
- 4 フックの突起部分を切り込みに合わせる。

グッと力いっぱい押す



- 5 突起部分が切り込みに隠れフックが下がりきるまで押し込み続ける。

設定が終わるまで押し続ける



- 6 気を緩めずフックを強く押し続けたまま静止した状態を続け

押し込む力が弱かったり、緩んだり、手を離したりしてしまうと設定途中で知らない番号に設定されてしまいます。



- 7 フックの押し込みを絶対に緩めずダイアルを回し、お好みの暗証番号に設定する。



- 8 フックを引き上げ180度時計回りに回し変更完了です。

禁止事項



フックを上げた状態で保管・放置は絶対にしないでください。暗証番号が意図せずに変ってしまう恐れがあります。

設定確認

ご使用前に、お好みの暗証番号に設定されているか、ダイアルを回し解錠・施錠ができるかを確認してください。設定がうまくいかないときは下記ご参照ください。

状態

- 設定中にフックを緩めてしまった。
- 設定中に製品から手を離してしまった。
- フックが上がらない・下がらない。
- 設定した暗証番号で操作ができない。

原因

設定途中にフックの押し込みが弱まり、ご希望以外の番号に設定されています。

対策

本製品は防犯性向上を考慮しているため、非常開錠機能はございません。暗証番号を合わせてもシャックルが動かない場合、暗証番号をお忘れの場合につきましても、次の手順を行ってください。

*ダイアルを0000から9999まで順に回し設定番号をお探してください。シャックルの下がった番号が現在設定されている番号となります。この状態で手順②に戻り初めから設定し直してください。