

使用上のご注意／●暗証番号の変更は説明書の通り行くと何度でも可能です。●通常の使用状態で、暗証番号が変わってしまうことはございません。番号変更時の製品の取り扱いには十分ご注意ください。設定した暗証番号は必ず控えて保存してください。●万一、暗証番号が分からなくなってしまい解錠できなくなった場合は、000から999(0000から9999)まで順に回して解錠、もしくはフックを切断するしか方法がございません。あらかじめご了承ください。●番号のお忘れ、お問い合わせに関しまして、当社では一切対応できません。○定期的なメンテナンスは商品の寿命を延ばします。メンテナンスにはABUS純正のPS88スプレーをお勧めいたします。短期間であれば市販のWD40も代用できます。上記以外のスプレーをご使用になると性能の低下やサビの発生、故障の原因となる場合があります。

製品名:アバスナンバー可変式南京錠 160  
 本体:亜鉛ダイカスト/シャックル:焼き入れ鉄



日本総代理店・発売元  
 株式会社日本ロッカーサービス  
 東京都豊島区東池袋3-23-14

## ABUS(アバス) ナンバー可変式南京錠 160 取扱説明書

ご使用の前に本書を必ずお読みいただき  
 ご理解の上、本品をお取り扱いください。  
 本書は大切に保管してください。

- 工具箱に
- ロッカーに
- 門扉に

切断に強い  
 焼き入れ  
 鉄製シャックル

### 暗証番号の設定・変更方法

※工場出荷時の暗証番号は「0-0-0」または「0-0-0-0」です。

①ダイヤルを回し、設定している暗証番号に合わせ解錠(シャックルが動かせる)状態にしてください。②シャックルを引き上げます。③この状態のまま、本体横のツマミを時計回りに止まるまでコインで回します。(爪で回すとケガの原因となりますのでおやめください。)④ダイヤルを回し、好みの暗証番号に設定してください。⑤本体横のツマミを反時計回りに止まるまで戻します。この状態がセットされた番号での解錠状態となります。(暗証番号をご記録ください。)続いてシャックルを本体に入れてから、各ダイヤルを回すことで施錠状態となります。以上で変更完了です。※設定後、必ず「施錠・解錠」に問題が無いかご確認の上お使いください。この確認が終わるまでは対象物に取り付けられないでください。

