

# 取替用 30mm

# ie イイ/モ/

CHAIR BOOTS  
isuisui  
木製脚用

スイスイ  
すべる

床暖房  
でも OK


外れ  
にくい

脚形状を  
選ばない

ホコリを  
取りやすい

## 取り替え手順

1. 椅子脚に取り付けているBパーツを左方向に回し外してください。
2. Aパーツをきれいに拭いてください。
3. 新しいBパーツを右方向に回し、回らなくなるまでしっかりと取り付けてください。



## 使用上の注意

■転倒による重大なケガ、死亡事故等の恐れがありますので、本製品を取り付けた椅子を踏み台として絶対に使用しないでください。また、小さなお子様や高齢者の方にご使用になられる場合は十分にご注意ください。■毛足の長いカーペットに使用した場合、毛足が絡みつき、製品が外れる恐れがありますので、使用しないでください。■本製品は椅子使用時に床面との抵抗を軽減させることを目的とした製品です。床面へのキズ防止、無音、無抵抗とするものではございません。あらかじめご了承ください。

●本製品は屋内用です。屋外や直射日光が当たる場所では使用しないでください。●椅子のバランスが崩れていると、装着後にガタツキ・引きずり音が発生する恐れがあります。●本製品を取り付けた状態で、椅子に座ったまま椅子を移動させたり、無理に引きずると製品が外れたり、破損し床面を傷つける恐れがあります。●使用頻度、使用される床面の材質により、底面のスベリ部が摩耗するとスベリが悪くなります。スベリ部の摩耗は床面への損傷の原因となりますので、新しいものと取り替えてください。●使用される床材の種類により、想定使用期間より短い期間で、消耗が著しく進むことがあります。製品の消耗を確認された場合、速やかに新しい製品とお取り替えください。※公共の試験機関による耐久試験は実施しておりますが、使用環境、使用頻度、使用方法により使用期間は異なります。あらかじめご理解の上ご使用いただきますようお願いいたします。●凹凸の激しい床材、段差や溝のある床材で使用された場合、製品が外れてしまう恐れがあります。ご理解の上、十分に注意してご使用ください。●本製品は床の保護材ではありません。フローリングやタイルなどの床面に使用される場合、細かい擦り傷がつく恐れがあります。また、床の上に砂やごみ等の異物が落ちていますとキズをつける原因となります。前もって異物が取り払われた状態にてご使用ください。●用途以外のご使用はしないでください。誤ったご使用、用途と異なるご使用方法による事故、破損等については一切の責任を負いかねます。●本製品は改良等の目的から、仕様・パッケージ等、予告なく変更する場合があります。

品名 チェアブーツ イスイスイ  
品番 ie-008  
規格 isuisui 木製脚用 丸 30mm 取替用  
入数 4個  
材質 ネジ結合部=ポリプロピレン (PP)  
本体部=エラストマー樹脂 (TR)  
スベリ部=フッ素樹脂  
生産国 韓国 製品企画 日本



株式会社 日本ロックサービス  
東京都豊島区東池袋 3-23-14 <https://www.lock.co.jp/>

