

必ずお読みください ジット リサイクルインク

使用上の注意

- 開封したインクカートリッジは速やかにプリンタへ装着してください。（開封後、長時間放置すると正常に印刷できない場合がございます。）
- プリンタに装着したインクカートリッジは必ず6ヶ月以内に使い切ってください。（開封後、長時間放置すると印字品質が悪くなります。）
- 使いかけのインクカートリッジを再度使用すると、カスレたり正常に印刷できない場合がございます。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり振動を受けた場合はインク吐出口（個装箱の下面を底にして）を下向きにし24時間以上放置してから使用してください。（強く振るとインクが吹き出ることがあります。）
- インク残量が多い状態で、使用中のインクカートリッジをプリンタから取り外す時はインクが滴下する恐れがありますので注意してください。
- インクカートリッジを分解や改良をしないでください。またインクの詰替えはしないでください。
- インクが手に付いた時は、すぐに石けんや水で洗い流してください。（時間が経過すると落ちにくくなりますのでご注意ください。）
- インクが目に入った場合はすぐに水で洗い流し異常がある場合は、直ちに医師に相談してください。
- インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。またインクは飲まないでください。

製品のお問い合わせは、この箱の外面に表示された
お客様相談窓口／ジットサポートセンター、またはホームページまで

ポイント!

ヘッドクリーニングをしても正常に目詰まりパターン印刷（セルフテスト・ノズルチェックパターン印刷）ができない場合は、再度クリーニングをします。正常に目詰まりパターン印刷ができるまで、“1”と“2”の操作を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

「インク交換後」又は「インクが出ない」「ある色のみインクが出ない」「かすれる」などの症状の場合は以下の作業を行ってください。

1.目詰まりパターン印刷をします

（セルフテスト・ノズルチェックパターン印刷）

プリンタヘッドが目詰まりをおこしているかどうかの確認をする印刷です。目詰まりパターン印刷結果に、カスレや線の欠けが発生しているか確認してください。カスレや線の欠けが発生している場合は正常な印刷ができません。ヘッドクリーニングを行ってください。

《良い例》
印刷OKです



※プリンタによってパターンが異なります

《悪い例》
ヘッドクリーニング
を行います



2.ヘッドクリーニングをします

ヘッドクリーニングを行った後に再度の目詰まりパターン印刷を試みます。カスレ等がなければ印刷が可能です。

ヘッドクリーニング方法がわからない場合は、お手持ちのプリンタ本体の取り扱い説明書をご確認頂くか、当社お客様窓口までご連絡ください。

