


# JIELDE INSTRUCTION

## シーリングランプ 取扱説明書



JD160

JD240

JD360

JD450

### 電球について

- 1) JD160 = 60W迄の口金E14の電球をご使用下さい。
  - 2) JD240 360, 450 = 60W迄の口金E26の電球をご使用下さい。
- ※どのタイプも口金のサイズが合えば、白熱球、LED電球、電球型蛍光灯がご使用いただけます。

### 設置場所・使用について

火災、感電、漏電、重傷事故等を防ぐため、ここに記しました内容を必ず読み、御理解頂いた上で使用してください。

- 1) 定格電圧 交流100V以外で使用しないで下さい。
- 2) 浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では使用しないで下さい。
- 3) 調光器と併用する場合は必ず対応した電源装置を使用して下さい。
- 4) お手入れの際や、電球などの交換の際は、必ず電源を切ってください。
- 5) この器具は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
- 6) 点灯中および消灯直後は電球等が熱くなっているので触らないでください。
- 7) 器具にボールなどの物をぶつけたり、衝撃を与えないでください。
- 8) 怪我を避けるためにも故意にジェルデ社のネームプレートに触れないでください。
- 9) 埃がソケット部などにたまると思わぬ事故に繋がる可能性があります。定期的に清掃しましょう。

### ▲ 警告

この器具は天井面取り付け専用です。以下のような場所には取り付けしないでください。

※ 器具の落下によるけがの原因となります。

- 1) 押すと簡単にたわむ補強のない天井

器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしないでください。


※ 火災、漏電、故障の原因になります。

以下のような引掛シーリングボディには取り付けしないでください。

- 1) 欠け、割れなど、破損しているもの
- 2) ガタつくもの
- 3) 電源が露出しているもの

天井に配線部品が付いていない場合は、電気工事店(有資格者)に取り付け工事を依頼してください。  
(無資格者の工事は法律で禁じられています。)

### 取付方法



引掛シーリングボディの溝にアダプタのツメを入れ、右方向にいっぱいまで回してください。

キャノピーを引っ掛けシーリングに被せます。

\*お買い上げ後1年間以内に、本使用上の注意にそった正常なご使用状態で故障した場合には無料で修理・調整いたします。

## UNITED PACIFICS Co.,Ltd

1-17-4 Ebisuminami Shibuya-Ku Tokyo  
phone) 03-3710-9885 fax) 03-3710-9795