

R044 INSTRUCTION


LATCH

RO221/220/222/223 RO224/225
 RO210/ 211/212/213/214/215 RO231

INDICATOR


RO303/304/305 RO4551
 RO302 RO35

PACKAGE




1 ラッチの穴に心棒を通し、ドアの両サイドに均等に出るように設置します。

2 ノブの中心に心棒を通し、4箇所ネジを留めます。



SIZE



PFS PARTS CENTER®

1-17-5 Ebisuminami Shibuya-Ku Tokyo
phone) 03-3719-8935 fax) 03-3719-0994