



PIERRE LANNIER
PARIS

ピエール・ラニエ 使用説明書 No.513 Automatic Watches

自動巻き腕時計

自動巻き時計は、腕の動きによって自動的にゼンマイが巻かれる仕組みです。

■ 使用開始方法：

時計を装着する前、または一定期間使用しなかった後は手動での巻き上げが必要です。

そのためには：

- ・ リューズ（つまみ）を通常的位置に保ち
- ・ 時計回りに15～20回ほど回してください。

この操作の後、腕の動きによって自動的に巻き上げが行われます。

■ 注意点：

運動量が少ない場合、時計が十分に巻き上げられず遅れ、進み、停止、などの不具合が生じることがあります。

このような場合は、手動での巻き上げを補助的に行ってください。