




パワーリザーブゲージ付き自動巻き腕時計

自動巻き時計は、腕の動きによって自動的にゼンマイが巻かれる仕組みです。



- 表記の意味 (図解補足) :
- 「通常の位置」= リューズを押し込んだ状態
 - 「設定位置」= リューズを引き出した状態
 - 「プッシュボタン」= 日付調整用のボタン
 - 「パワーリザーブ」= ゼンマイの残量表示 (MAX: 満タン、MIN: 空)

■ 使用開始方法 :

時計を装着する前、または一定期間使用しなかった後は手動での巻き上げが必要です。

そのためには :

- ・リューズ (つまみ) を通常の位置に保ち
- ・時計回りに15~20回ほど回してください。
- ・ただし、パワーリザーブが最小になっている場合は、必ず手動で巻き上げてください。

この操作の後、腕の動きによって自動的に巻き上げが行われます。

■ 時刻と日付の設定 : 時刻の設定 :

リューズを引き出して設定位置にします。時計回りに回して希望の時刻に合わせます。設定後はリューズを押し戻して完了です。

■ 日付の設定 :

先のとがった物 (例 : つまようじなど) で「プッシュボタン」を押します。

1回押すごとに日付が1日進みます。

希望の日付になるまで繰り返し押ししてください。

※22時~翌2時の間に日付を合わせると翌日に日付が変わらない場合があります

■ 注意点 :

運動量が少ない場合、時計が十分に巻き上げられず遅れ、進み、停止、

などの不具合が生じることがあります。

このような場合は、

手動での巻き上げを補助的に行ってください。