

取付・取扱説明書

HRKタイプ 簡易型壁付け屋外掲示板

このたびは、HRK掲示板をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をぜひご一読頂きます様
お願い申し上げます。



安全のため必ずお守り下さい

改造しての使用は危険です、絶対におやめください。
足場にしたたり、登らないで下さい。
破損した状態での使用はしないでください。



(設置に関する注意)

通行の支障にならない場所に取り付けて下さい。
掲示板は必ず垂直に設置して下さい。

※ 取付方法

- ① 最初に別梱包のヒサシを取り付けします。
ヒサシの向きは上下どちらでも可ですが
壁付の場合は一般的に前下がりがになります。
- ② 壁面にL金具を本体上下の寸法に合わせて
付属のビスで取付けて下さい
壁がコンクリートの場合はあらかじめ
プラグを埋めておいて下さい。
- ③ 取り付けた金具に掲示板本体を
タッピングビスで固定します。
本体に穴あけ加工はしてありません
取付位置に合わせて止めて下さい。
この時、壁や掲示板にねじれが
ないようチェックして下さい。

③ 上下からドリルビスで取り付けします。



取付用ステンL金具

断面図