

取付・取扱説明書

HUSタイプ 横開き型ポスターケース

このたびは、横開き式掲示板をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をぜひ一読頂きますようお願い申し上げます。
尚、鍵は紛失されないよう大切に保管して下さい。

⚠ 注意 安全のため必ずお守り下さい

改造しての使用は危険です、絶対におやめください。
足場にしたり、登らないで下さい。
破損した状態での使用はしないでください。
アクリル板に強い衝撃を与えないでください。
扉の開閉で手や指など、挟まない様ご注意ください。

(設置に関する注意)
通行の支障にならない場所に取り付けて下さい。
掲示板は必ず垂直に設置して下さい。


※ 取付方法

1 壁面にL金具を本体上下の寸法に合わせて付属のビスで取付けて下さい
壁がコンクリートの場合は振動ドリル（5mmのキリ）で下穴を明けて付属のプラグを埋めしっかりと固定して下さい

2 ヒサシを本体上部に取り付けます（ヒサシ付の場合）

3 取り付けした金具に掲示板本体をタッピングビスで固定します。
本体に穴あけ加工はしてありません
取付位置に合わせて止めて下さい。
この時、壁や掲示板にねじれがないようチェックして下さい。

4 開閉に無理がないか、カギがかけ易いか確認して終了です。



注意！ 開いた扉を閉じる場合は軽く開く方向に引いてキャッチを解除してから閉じてください

注意！ 掲示板は必ず平坦な壁面に取り付けて下さい

鍵は上下2箇所でロックして下さい