

【アムール専用デバイスのご使用方法】

①ご使用前の準備

ご使用前にデバイスをフル充電して下さい。
デバイス底面にUSBケーブルを差し込み、
もう一方をパソコンのUSBポートかUSB ACアダプタ
(別売)に差し込みます。

※USB充電のため、パソコン、モバイル用充電器等を
お持ちでない場合は、USB ACアダプタを家電量販店等
ご購入ください。(仕様 5V-2A以内)



《充電段階の表示》

赤色ランプが点灯:充電が必要

黄色ランプが点灯:充電残量が50%未満

白色ランプが点灯:充電残量が50%以上

消灯(ランプが消える):充電が完了

※フル充電した場合、10回程度の連続使用が可能。

※フル充電までの所要時間は、約70分。



②ご使用方法


はじめに、スティックを挿入します。
3回連続でボタンを押します。

1回目の振動後、予熱開始。(約27秒程度)

2回目の振動後、吸引してください。

使用時間が約5分間、または約13服すると

振動後、自動オフになります。



吸っている途中でオフにする場合は、
ボタンを3秒間長押しすると、デバイスの電源がオフになります。



吸い終えた後に、キャップを回転させて、吸い終わった
スティックを持ち上げて取り出して下さい。



③メンテナンスの目安

スティックを10本程度、吸いましたら
お手入れをする目安です。



④お手入れ方法

- ・キャップを外してください。
(強く引っばります)
- ・綿棒で加熱パイプを拭き
汚れを取り除いてください。

※本体が熱いうちのお手入れは
お控えください。



取り扱い上のご注意

- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください
- ・充電中は使用しないでください
- ・使用中にスティックを取り出さないでください
- ・アムールスティック以外の物を使用しないでください
- ・クリーニングの際は、本体が十分冷えてから行ってください