


商品説明

型式	: MOX-Edge
サイズ	: 115mm × 20mm × 15mm
重量	: 40g
使用本数	: 15本 (個人差はあります)
使用回数 / 時間	: 13-15 Puff or 4分間
バッテリー容量	: 1000mAh リチウムイオン充電体
加熱ヒーター	: 針状セラミックヒーター 300°C ~ 350°C 予熱時間 10秒
使用環境温度	: 5 ~ 40°C

付属品 マイクロ USB ケーブル
 クリーニングブラシ

各品名称



※一度使用したタバコ・スティックは再度使用できません。
※連続して2本目を楽しむ場合はstep②から始めてください。
※ご使用を終了したい場合は、ボタンを5回連続クリックして電源をOFFにしてください。(白のライトが点滅します)
又は、自動的に、15分間無操作の場合、電源はOFFとなりますので、再度、ご使用の場合は、step①から始めてください。

step ④ 充電残量が確認できます。

スタンバイ状態でボタンを1回クリックするとライトが点灯して充電残量が確認できます。


緑	20-100%
青	5-20%
赤	4%以下 (作動停止)

step ⑤ 充電を開始します。

※ACアダプターは付属しておりません。

付属のマイクロUSBケーブルでパソコンなどのUSBポートに本体と接続して充電してください。

(一般的な出力5V-2A以内のUSB ACアダプターでコンセントからの充電も可能です)



※充電中、ライトは点滅しながら充電量により、赤・青・緑の順に表示されます。

※緑のライトが点滅から点灯(1分間)+振動すれば充電完了です。(充電完了には約1.5時間かかります)

※充電完了後は、ケーブルを抜いてください。

注: 必要以上の充電は故障、発火の原因となりますのでご注意ください。
注: 充電をしながらのご使用はしないでください。

操作ガイド

step ① 使い始めます。

- ①. ボタンを5回連続クリックして本体を起動させます。(3秒以内に) (白のライトが点灯します)
- ②. タバコ・スティックを挿入します。(キャップ内に異物が無いことを確認して奥まで挿入してください)




step ② 加熱を開始します。

- ③. ボタンを3秒間長押ししてください。(ライトが青く点滅して+振動します) 予熱が開始され10秒後ライトが青に点灯し+振動したらタバコ・スティックを、お楽しみ頂けます。
※タバコ・スティックは1本あたり 約4分間、または15回押しむことができます。(個人差はあります)
※残り20秒、または、あと2回目になるとライトが赤に変わり+振動してお知らせ致します。
加熱が終了するとライトが消えてスタンバイ状態になります。
※加熱を強制的に終了する場合は、ボタンを3秒間長押しするとスタンバイ状態になります。

step ③ タバコ・スティックを取り出す。

- ④. 加熱終了後、図の様にタバコ・スティックを2回転させてから取り出してください。




※本体のバッテリーの寿命に関して

長期間充電をしないで放置すると、充電がでず使用できなくなる恐れがありますので3ヵ月を目安に充電をしてください。
また、バッテリーの容量が半減したり、バッテリーに異常を感じた場合は寿命となります。

step ⑥ クリーニングしてください。

味わいや性能を保つため15本毎に定期的にクリーニングを行ってください。

- a) スタンバイ状態でキャップを外します。
- b) ボタンを3回連続クリックします。(赤と緑のライトが交互に点灯してクリーニングモードに入ります)
- c) 30秒間、針状ヒーターを高温加熱してクリーニングします。注: 危険ですので、ヒーターには触れないでください。
- d) 加熱クリーニング終了後、1分間冷却放置してください。
- e) 専用ブラシで残留物を取り除いてください。
- f) キャップは“パチン”とはまるまでセットしてください。



注: 危険ですので、クリーニングモードでタバコ・スティックの加熱、及びご使用(吸引)はしないでください。