

■Fucusbug CineRT ■

①Baseセンサー/UBS-100	x1
②ハンドセットコントロールUnit/HCU-100	x1
③LEDディスプレイ/HBD-100	x1
④トランスミッター/BUG-100	x2
⑤Baseセンサープロテクター	x1
⑥アンテナ	x3
⑦Nogaアーム	x1
⑧LEMO6pin-Fisherケーブル	x1
⑨LEMO2pin-Dtapケーブル	x1
⑩USB-mini-USBケーブル	x1
⑪Fisher - Yケーブル	x1
⑫Dtap-Powerケーブル	x1

