

## ご利用ガイド



リチャージ型SIMカード入り  
機種モデル：KD-249

- ※購入日から14日以内に必ず開通確認をしてください。
- ※SIMの番号登録(開通)完了で、通信が開始されます。




※必ずご確認ください

## 1 マイページへ会員およびルーター登録

## 注意事項

1. アプリまたはWebブラウザから新規会員登録とSIMの登録をお願いします。

アプリの場合


アプリの通知は、[許可]にしてください。

Webの場合



Web検索 リチャージモバイル 公式 Q

公式ストア

<https://www.rechargewifi.jp/>

2. 新規会員登録後（初回のみ）、ログイン画面からログインをしてSIMの登録をしてください。

- 開通されるまで5分～10分ほどかかります。
- ご購入から14日以内に必ず開通登録をしてください。
- NTT docomo社のメンテナンス時間中は、即時開通および即時チャージがされない場合があります。（毎週火曜22時～翌水曜9時）  
メンテナンス終了次第、順次開通・チャージの処理が行われるため、しばらくお待ちください。

### 新規会員登録 SIM登録 この画面で完了



### SIMカード

同梱されているSIMの台紙の020から始まる番号がSIM番号となります。



ご登録の際はSIMの番号を手動で入力かQRコードで読み取り登録してください。

## 1 給電する

5V1A出力以上の給電可能なUSBコネクタに挿して給電し、LEDランプが水色に点灯するのを確認してください。



## 2 ご利用機器との接続

接続したい機器のネットワーク設定等でSSID【KD-249\_XXXXX】を選択し、初期パスワード【1234567890】を入力してください

### SSID/ パスワードの確認方法

ルーターの裏蓋を外す



## 3 接続の確認

接続した機器にWi-Fiマーク(📶)が表示されていることを確認して通信が行えるかを確認してください。通信が開始されるとLEDランプが青と水色で点滅します。



LEDランプは赤が注意、青がインターネット通信状況、緑がWi-Fi通信状況を示します。

|   |    |                           |
|---|----|---------------------------|
| 赤 | 点滅 | 通信環境が悪く、電波信号が弱い状態です。      |
|   | 点灯 | SIMカードが挿入されていないか、読み取り中です。 |

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| 青 | 消灯 | インターネット通信に接続されていません。 |
|   | 点灯 | 4G回線にてインターネット接続中です。  |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| 緑 | 遅い点滅 | 本製品と端末が一台もWi-Fi接続されていません。          |
|   | 早い点滅 | 本製品と端末がWi-Fi接続され、データ通信しています。       |
|   | 点灯   | 本製品と端末がWi-Fi接続されていますが、データ通信していません。 |

※水色は、青と緑が同時に点灯している状態です。

※オレンジと緑のグラデーションは、赤と緑が同時に点灯している状態です。

## ギガリチャージの方法



App Store  
からダウンロード

Google Play  
で手に入れよう

公式アプリからログイン



チャージしたい  
端末を選択



ギガをチャージを選択



欲しいギガを  
選んで購入！

# 24時間365日リチャージOK!

決済後すぐ反映！チャージできたら完了メールでお知らせします。

ギガが残っている状態で追加ギガチャージした場合、  
**ギガは合算して表示されます。**  
ご使用中のギガは【ギガの詳細・履歴】で確認できます。



### 公式アプリでいつでも便利に！

80GB

ギガの確認

残量や有効期間



購入情報

購入履歴・領収書発行



その他

お問い合わせ

アプリ通知を許可しておく  
と  
ギガ切れまたは、有効期間切れを  
お知らせしてくれます！


ギガ切れ通知機能  
夏頃リリース予定

※利用状況によっては、ギガが切れた後の通知となる場合がございます。



WEB公式ストアでもリチャージ・機能がご利用できますが、通知機能はございません。

## 製品概要



### 【サービス・通信仕様】


- ・本SIMカードはNTTドコモのエリアに準じます。
- ・ベストエフォート方式のサービスですので、環境や混雑状況によって通信の速度が異なります。

SIMを別の端末で使いたい場合、  
製品マニュアル一覧ページから  
【SIMのご利用ガイド】をご確認ください。


製品マニュアル一覧ページはこちら ▶▶



SIMカードの台紙にはSIM変換アダプタが付いてます。  
別の端末で使用する際に適したサイズでご使用ください。



### SIMカードの取り外し方



## よくあるご質問

Q ギガを使い切った、または有効期限が切れてしまった。

A お好きなタイミングでギガのチャージが出来ます。

Q 追加ギガを買った場合、どのような表示になりますか？

A 現在使用しているギガに合算されます。

Q 1日あたりの使用量制限（帯域制限）はありますか？

A 基本的にはございません。

Q ネットワークに接続できない。

A 1.マイページより、ギガの状況をご確認いただき、  
ギガがない場合は、チャージをお願いいたします。  
2.SIMがしっかり挿さっているか確認してください。  
※SIMの金具は固定されています。スライドさせると解除できます。

Q チャージができなくなりました。

A SIMの有効期間が切れるとチャージが出来なくなります。  
新たにご購入が必要になります。

## お問い合わせはこちら



**初期不良：購入日から8日間**

**メーカー保証：購入日から1年間**

QRコードの読み取りが出来ない場合

公式ストア <https://www.rechargewifi.jp/>

よくある質問または、マイページのサポートから



株式会社 カウスメディア

〒162-0812

東京都新宿区西五軒町 1-1 西五軒町ビル 5F

## ご注意

**製品に不具合が起きた際は、弊社サポートへご連絡ください。**

レビューに投稿いただいても、ご連絡の手段がないため、  
サポート対応ができません。

LINEで  
問い合わせもOK!



LINE

SNSで新商品情報やお得な情報を発信中!



Instagram



X(旧:Twitter)



YouTube