

FAQ やお問い合わせはこちら



初期不良: 購入日から8日間

メーカー保証: 購入日から1年間

✉ support-recharge@kausmedia.jp

回答時間 平日 10:00~18:00



株式会社 カウスメディア

〒162-0812

東京都新宿区西五軒町 1-1 西五軒町ビル 5F

ご注意

製品に不具合が起きた場合、レビューに投稿いただいてもお客様にご連絡することが出来ないためサポートのご対応が出来ません。
必ず、お客様サポートにご連絡ください。

LINEで
問い合わせもOK!

LINE

SNSで新商品情報や
お得な情報を発信中!

Instagram



X(旧:Twitter)



YouTube



ご利用ガイド



機種モデル: T9

※購入日から30日以内にルーターをスマホやPCに
接続してデータ通信を行ってください。



※必ずご確認ください

ご利用方法

※ルーター登録がされていないと、保証・サポートが受けられないため必ずご登録までお願いします。

1 マイページへ会員およびルーター登録

1. アプリまたはWebブラウザから新規会員登録とルーターの登録をお願いします。

アプリの場合



App Store
からダウンロード



Google Play
でダウンロード

アプリの通知は、[許可]にしてください。

Webの場合



Web検索 | リチャージモバイル 公式 Q

公式ストア

<https://www.rechargewifi.jp/>

2. 新規登録後、ログイン画面からログインをしてルーターの登録をしてください。



IMEI番号の確認方法

2 ルーターの動作確認


電源ボタンを3秒ほど長押しすると電源が入ります。画面がついたら、「初回ギガ残量」が表示されているか確認してください。



3 ご利用機器との接続

手動で設定

1. 電源ボタンを1回押すと、SSIDとパスワードが確認できます。
2. 接続したい機器のネットワーク設定等でSSIDを選択した後、パスワードを入力してください。




QRコードで簡単設定

電源ボタンを2回押すと、QRコードが表示されます。接続したい端末で読み取ってください。



IMEI番号(15ケタ)の確認方法



電源ボタンを1回押すと表示されます。



裏蓋とバッテリーを外しても確認できます。



App Store
からダウンロード



Google Play
で手に入れよう

公式アプリからログイン



チャージしたい
端末を選択



ギガをチャージを選択




欲しいギガを
選んで購入！

24時間365日リチャージOK！

決済後すぐ反映！チャージできたら完了メールでお知らせします。

ギガが残っている状態で追加ギガチャージした場合、
ルーターの画面ではギガは合計で表示されません。
【ギガの詳細・履歴】からチャージ分のギガの確認ができます。



公式アプリでいつでも便利に！

80GB

ギガの確認

残量や有効期間



購入情報

購入履歴・領収書発行



その他

お問い合わせ

アプリ通知を許可しておく
とギガ切れまたは、有効期間切れを
お知らせしてくれます！

ギガ切れ通知機能
夏頃リリース予定

※利用状況によっては、ギガが切れた後の通知となる場合があります。



製品概要

電源ボタン

7秒長押しで再起動

充電ポート USB Type-C

ディスプレイ

裏面 裏蓋外した場合

リセットボタン


5～7秒押すと初期化されます。

画面切り替えの操作方法

電源ボタンで画面の切り替えが出来ます。


1 ページ目

残量確認



2 ページ目

SSID
パスワード
IMEI番号




3 ページ目

WiFi 接続



4 ページ目

データ
チャージ



保証書

商品名 / 機種	T9
IMEI (15 桁)	
保証期間	お買い上げ日から 1 年間
お買い上げ日	年 月 日
購入店	☐ 公式ストア ☐ Amazon ☐ 楽天市場 ☐ ヤフーショッピング ☐ その他
メモ	

本書は記載内容の範囲で保証を行うことをお約束するものです。

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【無料修理規定】

- 取り扱い説明書に記載されている使用方法や注意書きに従った正常なご使用のもとで保証期間中に故障や損傷した場合には本規定に従い、無料修理させていただきます。
- 保証期間内でも以下の場合は無料修理対象外となります。予めご了承ください。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ日がない場合、あるいは納品書または、領収書等にてお買い上げ日及び販売店が特定できる書類がない場合。
 - 本書の字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
 - お買い上げ後に本製品を落下又は外部からの圧迫などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、風水災害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害異常電圧などの原因による故障および損傷。
 - 水濡れシールが反応している場合、水濡れ・結露による腐食が発見された場合及び内部の基盤が破損・変形している場合。
 - ラベルの変更および取り外している場合。
- 本製品の故障に起因する付随的は損害については責任を負いかねます。
- 本製品を指定外の機器と接続した場合、万一発生する事故については責任を負いかねます。
- 本製品の損傷状態によっては修理を承れない場合がございます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 修理及び端末交換は、お客様がお持ちの端末を当社にお返し頂いた後当社で検査を行い無償で保証対象と認めたもののみ実施されます。
- 修理により交換した元部品の所有権は、有償修理、無料修理を問わず、当社に帰属します。