

タオルハンガー取扱説明書

KC-017

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付後も廃棄せざる使用者にお渡しください。

ご使用方法


- ①スイングアームを少し開き、ハンガーポールにフック部を引っかけます。
- ②、収納時の状態にし、壁当て部が壁面にあたっていることを確認します。
- ③ハンガーポールに取付けてある状態で手前に引き、スイングアームを最後まで下に降ろし、ハンガーレールにタオル等をかけて使用してください。

⚠ 取扱い上の注意 ※ご使用前に必ずお読み下さい

- 当社キッチンハンガーシステム以外にはご使用になれません。
- タオルハンガーとしての用途以外にはご使用しないでください。
- 衝撃的な力をかけないでください。
- この製品の耐荷重は3kgです。それ以上のものを乗せますと、製品が変形する恐れがありますのでおやめください。
- 調味料類以外の物を乗せないで下さい
- 食器用洗剤などで洗ってからご使用ください。
- 移動させるときは一旦ハンガーポールから外して移動させ、決して壁当て部を壁面にこすらないようにしてください。また、壁当て部及びスイングアームの樹脂クッションは絶対に外さないで下さい。
(壁面を汚す恐れがあります。また、パイプを傷つける恐れがあります。)

お手入れ方法

- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤（5～10%程度）を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。
- 金属たわしなどで洗うと、キズがつくことがありますのでおやめください。
- 鉄やアルミなどの金属製品や、さびた鍋などを乗せたまま長期間放置すると、さびがうつる恐れがありますのでご注意ください。



材質：18-8 ステンレス鋼 日本製

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

NO.005