

# SC-509(ランドリーハンガー)

※必ず施工前にお読みください。本説明書は取付後も廃棄せずご使用者にお渡しください。  
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者様にお渡しください。

## 安全上の注意 (必ずお守りください)

設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく設置してください。

■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

- |   |   |
|---|---|
| <b>警告</b> この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 | <b>注意</b> この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。 |
|---|---|

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>禁止</b> この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。 | <b>強制</b> この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 |
|------------------------------------|---------------------------------------|

### 警告 取付けに関する警告

- 強制** 天井パネルに取り付ける場合、野縁にしっかり固定されている最低9mm以上の裏板に取り付けてください。  
※強度のない天井・補強のない天井には取付けないでください。  
※取付けネジは本体筒部に接触しない様、天井パネルに垂直から外方向にねじ先端が向く様に締め込んでください。取付けネジが本体筒部に接触した場合、作動不良の原因となります。
- 禁止** 当製品は防水仕様ではありません。屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などの腐食により、製品が落下してケガをするおそれがあります。
- 強制** 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。  
固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- 禁止** 斜め付けでの使用は出来ません。必ず水平な天井面に取付けて使用してください。
- 禁止** 付属ネジ以外を使用しないで下さい。取付け強度が不足するおそれがあります。

### 警告 ご使用に関する警告


- 禁止** 本製品の耐荷重は製品1セットにつき8kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。  
警告マーク(赤)は約5kgで見え始めます。荷重の掛け過ぎに注意してください。
- 禁止** 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 禁止** 製品に無理な力や強い衝撃を与えないでください。破損してケガをするおそれがあります。

### 注意 ご使用に関する注意


- 禁止** 化粧品や薬品が付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。
- 禁止** お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

## 製品仕様

- タイプ ランドリーハンガー  
 品番 SC-509  
 材質 (本体) ABS樹脂+垂鉛ダイキャスト+POM  
 (アーム) ステンレス  
 製品寸法 (本体) φ50×121 mm  
 (アーム) 500・650・900×49×5 mm  
 耐荷重 78N (8kgf)




## 同梱部品 (必ずご確認ください)



## 取付け手順

### ◎取付け手順

- ①天井の取付け位置を決め、本体を差込む穴を開けます。
- ②本体を差込み、固定ネジ2本以上でしっかり固定します。  
※2本しか取付けられない場合は右図の位置で固定してください。
- ③カバーを嵌めます。



### ◎使用方法

- ①本体中央のグレー色の突起を指又はアームで上に押すと引掛け部が出てきます。
- ②引掛け部に直接ハンガーなどを引掛けるか、アームを引掛けて使用します。
- ③物干し竿を使用する場合は、ランドリーハンガーを2個使用してアームに竿を通してください。

