



【梱包部品一覧】

品番	品名	個数
①	上方排気カバー本体	1
※	取付説明書	1

【取付方法】

1. 機器本体のフロントカバー上部の右側のねじ1本を取り外してください。
(左側の取付板上のねじ1本を緩めてください。)
2. 取付板横を外側に開きフロントカバーに引っ掛け、右側の取付板上の穴がフロントカバー上部のねじ穴と合うようにして上方排気カバー本体を機器本体に取り付けてください。
3. 1で取り外したねじでフロントカバーと取付板上を共締めして機器本体に取り付けてください。
4. フロントカバー上部の左側のねじ1本を取り外し、取り外したねじでフロントカバー取付板上を共締めして機器本体に取り付けてください。
5. 1で緩めたねじをしっかりと締め付けてください。

材料 SUS304

質量 0.6kg

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

単位：mm

商品名	HKFA-10	図名	納入仕様図
		品目	上方排気カバー
		作成年月	2022.05 株式会社 パロマ