


排気カバー寸法図 (S=1/4)

取り付け方法

- 1) 機器本体からフロントカバーをはずしてください。(ねじ4本)
- 2) 排気口から排気口パッキンをはずしてください。(再使用しません)
- 3) 排気口固定ねじをはずし、排気カバーを共締めしてください。
※必ず上方へ排気されるように取り付けてください。
- 4) 同梱の排気口パッキン(新品)を、両面テープで排気カバーに取り付けてください。
※フロントカバーを止めた後、両面テープが見えないよう、両面テープを奥側にして取り付けてください。
- 5) フロントカバーを元通りにねじで固定してください。



材質：SUS304

リンナイ住宅機器 — 外 観 図 —	名称	排気カバー (UOP-G301-16)			
	型式	RH-201W2-1 RH-201W2-6			
リンナイ 株式会社 名古屋市中川区福住町 2 番26号	図番	尺度	1/5	サイズ	A3
		作成	2003.11		