

SUGICO® ランプウォーマー 安全上のご注意

この度はスギコランプウォーマーをお買い上げいただきありがとうございます。本製品を使用される際は、本書の注意事項に従って、正しく安全にご使用いただけますようお願い申し上げます。また、製品の取扱説明書(裏面)も併せてお読みいただけますようお願い申し上げます。

特に注意していただきたいこと

- ・本取扱説明書に記載してある注意事項を守らない場合、人身事故や施設、設備の損害に結びつく可能性があります。安全に関する重要な内容ですので、製品ご使用の際には、必ず注意事項を守って下さい。
- ・使用者や所有者が変更になる場合、新たな使用者や所有者に必ず本取扱説明書を読んでもらうとともに、正しい取扱方法を指導して下さい。



警告

取扱いを誤った場合に死亡または重症を負う恐れや物的損害が生じる恐れのある注意事項です。安全に使用していただくため、この注意事項を必ずお守り下さい。



工事を伴う製品の設置は、お買い上げいただいた販売店または専門業者などの設置技術を持つ業者にご依頼下さい。設置工事に不備があった場合、感電・火災・製品の落下等の原因となります。



製品の設置は、製品の重量に耐えることができる場所に適切な方法で行って下さい。設置場所や設置方法が不適切な場合、製品の落下や落下に伴う製品の破損、感電等の原因となります。



必ず製品に適した電源でご使用下さい。容量不足や容量オーバーでの製品のご使用は、感電や火災等の原因となります。



製品の放熱部と保温する食品は300mm以上離してご使用下さい。放熱部と食品の距離が近過ぎると火災等の原因となります。



修理技術者以外の人は製品の分解や修理等を行わないで下さい。製品の破損や感電、火災等の事故、怪我の原因となります。



製品は絶対に改造しないで下さい。製品の破損や感電、火災等の事故、怪我の原因となります。



電源コードが熱源に触れないように使用して下さい。電源コードの破損や感電、火災等の事故や怪我などの原因となります。



製品を布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないで下さい。火災等の原因となります。



湿気の多い場所や、製品に水がかかりやすい場所には設置しないで下さい。漏電や感電等の原因となります。



ガスレンジ、フライヤーなど、周囲の温度が高温になる機器類の近くには設置しないで下さい。過熱による製品の破損、火災等の原因となります。



製品が汚れた際は清掃を行い、製品に油などの汚れが固着しないようにして下さい。汚れによる製品の異常過熱や固着した油の加熱により製品の破損や火災等の原因となります。



注意

取扱いを誤った場合に傷害を負う恐れや物的損害が生じる恐れのある注意事項です。安全に使用していただくため、この注意事項を必ずお守り下さい。



製品を落としたり、製品に強い衝撃を与えたりしないで下さい。破損、故障等の原因となります。



使用中は製品が大変熱くなります。取扱いの際は、火傷等に充分注意して下さい。


販売元 スギコ産業株式会社

本社 新潟県新潟市西蒲区遠藤2810-3
TEL0256-86-3711(代) FAX0256-86-2000
http://www.sugico.co.jp
e-mail: sugicohn@sugico.co.jp

支店 東京支店・大阪支店
営業所 名古屋・札幌・仙台・新潟・広島・福岡・熊本

製造元 杉山工業株式会社

新潟県長岡市城之丘1500番地
TEL0258-74-3151(代) FAX0258-74-3155

**警告**

取扱いを誤った場合に死亡または重症を負う恐れや物的損害が生じる恐れのある注意事項です。安全に使用していただくため、この注意事項を必ずお守り下さい。

**注意**

取扱いを誤った場合に傷害を負う恐れや物的損害が生じる恐れのある注意事項です。安全に使用していただくため、この注意事項を必ずお守り下さい。


- ⚠ 本製品は単相100V用となっております。容量以上の電圧では絶対に使用しないで下さい。
- ⚠ 本製品は100V-250W電球用となっております。容量以上の電球は絶対に使用しないで下さい。
- ⚠ 電源コードを抜き差しする際は、必ず電源スイッチが「切」の状態で行って下さい。
- ⚠ 使用前後は製品に破損等がないか確認し、破損等がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⚠ 湿気の多い場所や製品に水がかかる可能性がある場所へは設置しないで下さい。
- ⚠ ガスレンジやフライヤーなどの熱源の近くには設置しないで下さい。
- ⚠ 電球を取り付ける際は、必要以上に強く電球を回しこまないようにして下さい。
- ⚠ 製品の重さに耐え得る安定した場所に正しく設置して下さい。
- ⚠ ランプ点灯時は製品が非常に熱くなります。火傷等に充分注意してお使い下さい。
- ⚠ ご使用後は、製品が十分に冷えてから汚れを拭き取って下さい。

T0-175WH(壁用)の設置方法

- ・ビスを用意して、壁面取付金具を設置する壁面にビス止めして下さい。ビスは付属しておりません。
- ・本体を壁面取付金具に差し込み、高さ調節用蝶ネジで固定して下さい。

ランプ高さ位置の変更

- ・高さ調節用蝶ネジを使い、ランプの高さを変えることができます。
- ・調節ネジは、必ず調節用ネジ穴に止めて下さい。

**警告**

ご使用前に高さ調節用蝶ネジが、調節用ネジ穴に確実に固定されていることを必ずご確認下さい。固定が不安定な場合、予期せぬ事故・怪我等の原因となります。