

SUGICO® アクリルランプウォーマーT0-176・T0-176L取扱説明書

この度はスギコアクリルランプウォーマーをお買い上げいただきありがとうございます。本製品を使用される際は、本書の注意事項に従って、正しく安全にご使用いただけますようお願い申し上げます。

特に注意していただきたいこと

- ・本取扱説明書に記載してある注意事項を守らない場合、人身事故や施設、設備の損害に結びつく可能性があります。安全に関する重要な内容ですので、製品ご使用の際には、必ず注意事項を守って下さい。
- ・使用者や所有者が変更になる場合、新たな使用者や所有者に必ず本取扱説明書を読んでもらうとともに、正しい取扱方法を指導して下さい。



警告

取扱いを誤った場合に死亡または重症を負う恐れや物的損害が生じる恐れのある注意事項です。安全に使用していただくため、この注意事項を必ずお守り下さい。



工事を伴う製品の設置は、お買い上げいただいた販売店または専門業者などの設置技術を持つ業者にご依頼下さい。設置工事に不備があった場合、感電・火災・製品の落下等の原因となります。



製品の設置は、製品の重量に耐えることができる場所に適切な方法で行って下さい。設置場所や設置方法が不適切な場合、製品の落下や落下に伴う製品の破損、感電等の原因となります。



必ず製品に適した電源でご使用下さい。容量不足や容量オーバーでの製品のご使用は、感電や火災等の原因となります。



修理技術者以外の方は製品の分解や修理等を行わないで下さい。製品の破損や感電、火災等の事故、怪我の原因となります。



製品は絶対に改造しないで下さい。製品の破損や感電、火災等の事故、怪我の原因となります。



電源コードが熱源に触れないように使用して下さい。電源コードの破損や感電、火災等の事故や怪我などの原因となります。



製品を布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないで下さい。火災等の原因となります。



湿気の多い場所や、製品に水がかかりやすい場所には設置しないで下さい。漏電や感電等の原因となります。



ガスレンジ、フライヤーなど、周囲の温度が高温になる機器類の近くには設置しないで下さい。過熱による製品の破損、火災等の原因となります。



製品が汚れた際は清掃を行い、製品に油などの汚れが固着しないようにして下さい。汚れによる製品の異常過熱や固着した油の加熱により製品の破損や火災等の原因となります。



注意

取扱いを誤った場合に傷害を負う恐れや物的損害が生じる恐れのある注意事項です。安全に使用していただくため、この注意事項を必ずお守り下さい。



製品を落としたり、製品に強い衝撃を与えたりしないで下さい。破損、故障等の原因となります。



使用中は製品が大変熱くなります。取扱いの際は、火傷等に充分注意して下さい。

販売元 スギコ産業株式会社

本社 新潟県新潟市西蒲区遠藤2810-3
TEL0256-86-3711(代) FAX0256-86-2000
<https://sugico.co.jp>


支店 東京支店・名古屋支店・大阪支店
営業所 札幌・仙台・広島・福岡

製造元 杉山工業株式会社


新潟県長岡市城之丘1500
TEL0258-74-3151(代) FAX0258-74-3155

製品の仕様

品番	サイズ (mm)	電源 - 消費電力	過熱方式
T0-176	440 × 300 × H530	単相 100V-185W	185W 赤外線ランプ白球 × 1
T0-176L	600 × 450 × H530	単相 100V-250W	125W 赤外線ランプ白球 × 2



T0-176



T0-176L

付属品：18-8 ステンレス製浅型角バット（アミ付）
408 × 290 × H40mm



警告

必ずメーカー指定の赤外線ランプ白球をご使用下さい。容量以上の電球を使用した場合、火災や感電等の原因となる場合があります。

使用の手順

注意 ご使用の際の注意

- ・ 製品本体や電源コード等に破損などが無いことを確認して下さい。破損等が発見された場合は破損等の修理が完了するまで、製品を使用しないで下さい。
- ・ 製品は絶対に改造しないで下さい。改造した場合は、保証対象外とさせていただきます。

- (1) 電源プラグを 100V の電源コンセントに差し込んで下さい。
- (2) 赤外線ランプが点灯していることを確認して下さい。
- (3) ケース内に食品を入れて下さい。

注意 ケースに食品を入れる際は、付属のステンレストレーなどを使用し、食品を直接ケース内のテーブルに置かないようにして下さい。

- (4) 使用後は電源プラグを抜いて下さい。

使用後のお手入れ



警告

取扱いを誤った場合に死亡または重症を負う恐れや物的損害が生じる恐れのある注意事項です。安全に使用していただくため、この注意事項を必ずお守り下さい。



修理技術者以外の方は製品の分解や修理等を行わないで下さい。製品の破損や感電、火災等の事故、怪我の原因となります。



製品は絶対に改造しないで下さい。製品の破損や感電、火災等の事故、怪我の原因となります。



製品が汚れた際は清掃を行い、製品に油などの汚れが固着しないようにして下さい。汚れによる製品の異常過熱や固着した油の加熱により製品の破損や火災等の原因となります。



清掃は電源を切ってから数分間待ち、製品の外面・ケース内の温度が低くなってから、充分な注意して行って下さい。製品の温度が高いまま清掃を行うと、火傷等の障害を負う危険があります。

- (1) 電源プラグを抜いて、赤外線ランプが消灯したことを確認して下さい。
- (2) 電源プラグを電源コンセントから抜いて下さい。
- (3) ショーケース外面・ケース内の温度が下がるまで待って下さい。
- (4) ケースの外面・内部が冷えた後で、汚れをきれいに掃除して下さい。