



ヒンジアルバム セット方法

ヒンジアルバムとは専用針金を用いてページ数を自由に設定出来るアルバムです。
製本に接着剤等を用いないため、製本後のページの増減が何度でも可能です。

必要な材料




セット方法




中身ページの無い商品は、最初から表紙・裏表紙が離れています。その場合は、裏表紙に付属の針金を抜く作業だけを行って下さい。

①最初に表紙の最終ページを接合している針金を外し、裏表紙と中身を離します。




②裏紙の金具を合わせ、針金を差し込んで接合し、中身ページを増やします。




ページの分解・追加方法について


ページの増減等分解する際は、余った針金を接合部分に差し込み逆側から針金を取り出してください。その際に、手などを傷つけないように十分ご注意ください。



③②と同じ方法で、裏表紙とページを接合します。



④1ページ目に付属の扉紙(両面テープ付)を貼り完成です。





初めから扉が裏紙に接着済の商品もございます。その場合、扉の貼付作業は必要ありません。


※取り扱い上のご注意

ご使用の際、金具に関して以下の点にご注意ください。左図は、通常の状態です。

ごくまれに右図のように背金具部の針金が出てきてしまう恐れがあります。手などを傷つけないようにお取り扱いには十分ご注意ください。



左が通常時です。ご使用の際、右の様にごくまれに針金が出てくる場合があります。



対処法

ページ接合の際に、針金を少し湾曲させた後、差し込んでください。ご使用中も針金が出にくいアルバムに仕上がります。