

BIS DINING TABLE

組み立て説明書

■組み立て用金具部品（個数をご確認ください）

①ボルト 8本



②バレルナット 8本



六角レンチ 1本



■組み立て方法（下図を参考にしながら番号順に行ってください）

1.天板裏を上にして置きます。このとき、天板表面にキズがつかないようにご注意ください。


2.六角レンチで脚部をボルト①にて天板に締め付け、仮止めします。

（この時、本体に付属されているバレルナット②をドライバーを使ってAのように差し込みボルト穴をあわせてください。）

3.同じように棚板をボルト①にて脚部に締め付け、仮止めします。

（この時、本体に付属されているバレルナット②をドライバーを使ってBのように差し込みボルト穴をあわせてください。）

4.各部品の位置調整をしてから、全てのボルトを六角レンチにて堅く締めなおします。



▲ 注意

組み立ては必ず大人二人以上で行ってください。

仮止めのまま使用すると家具の破損またはケガの原因になりますので、ボルトはしっかり締めてからご使用ください。
ジョイントボルトは定期的に増し締めしてください。