

P U R O



DINING TABLE 組み立て説明書

■組み立て用金具部品（個数をご確認下さい）

- ① ジョイントボルト(8本) ② 丸ナット(4本) ③ 長ジョイントボルト(4本)
④ 六角レンチ(1本)

■組み立て方法（下図を参考にしながら番号順に行ってください）

1. 天板裏を上にして置きます。このとき、天板表面にキズがつかないようにご注意ください。
2. 六角レンチで脚部をジョイントボルト①にて天板に締め付け、仮止めします。（図1）
3. 棚板を脚部の溝に差し入れます。（図2）
4. 丸ナット②を棚板の穴にいれて脚部の側面の穴にあわせ、六角レンチでジョイントボルト③にて締め付け仮止めします。（図2）
5. 各部品の位置調整をしてから、全てのボルトを堅く締めなおします。



▲ 注意

組み立ては必ず大人二人以上で行ってください。

仮止めのまま使用すると家具の破損またはケガの原因になりますので、各ボルトはしっかり締めてからご使用ください。
ボルトは定期的に増し締めしてください。

201606