

# TrueTone移植器アップデート方法

[ 2022年7月29日 ]

1

ソフトウェアインストール

2

アップデート



Sparts

スマホ修理パーツ販売店

# ソフトウェアインストール

1. JCID公式ダウンロードサイトを開く  
<http://www.jcidtech.com/list-2-68.html>
- \* Chromeをご利用の場合は、翻訳可能
- \* 中国語表記/日本語表記
2. サイト上部にある**下载中心/ダウンロードセンター**をクリック
3. **精城維修助手平台**をクリックしてダウンロードを行う
4. ダウンロードしたファイル  
JCIDRepair\_Setup.exeを開き、**Next**をクリック
5. License Agreement(使用上同意)の表示  
**I Agree**をクリック

# ソフトウェアインストール

6. Choose Install Location(インストールフォルダの選択)の表示  
ソフトウェアファイルを保存する場所を指定し  
**Install**をクリック
7. FTDI CDM Driversが起動  
**Extract**をクリック
8. Device Driver Installation Wizardが起動  
**次へ**をクリックし、**完了**をクリック
9. Microsoft Visual C++2010 x86  
Redistributableセットアップが起動  
マイクロソフトウェアライセンス条項が表示  
同意するにチェックし、**インストール**をクリック
- 10.**完了**をクリック
- 11.JCIDRepair\_Setupに戻り、**Finish**をクリック

# アップデート

## 1. ログイン画面の表示

**Register**をクリックし新規会員登録を行う  
必須項目を入力し、**GetCaptcha**をクリック

Please input your acc : メールアドレス

PassWord : パスワード

Confirm Pwd:パスワード再入力

## 2. 精诚信息科技深圳有限公司用户验证码から届いた メール本文にある6桁のコードをCaptcha欄に入 力し、**Register**をクリック

## 3. JC Repair Assistant User Agreement(使用許 諾同意書) が表示

**Accept**をクリック

## 4. ログインを行う

## 5. USBType-C/USBケーブルでTrueTone移植器を PCに接続する

## 6. 上部にある**RepairFitting**をクリックしてアップ デートを行う(画像：黄色□部分)

## 7. 100%になれば完了(画像：赤□部分)

\* 起動時アップデートがある場合

There is new versionの表示

**UPDATE**をクリックし、アップデート完了後に**ENTER**をクリック

# アップデート画面

JCID Repair Assistant 1.2.01.12    Update Log    Server: Hong Kong, China    Install Driver    takeuchi@smahospital.co.jp    Language

Nand / P13    BGA110 P11    Read Phone    Chip Repair    PRO 1000S    **Repair Fitting**    AiXun    JCdrawing    JCID web    Security check    Alibaba    Service    JCID・精诚创新 www.jcidtech.com

Device:    Device\_SN:    Copy    Connect    Latest\_ver:    ON

**Support the upgrade of the following equipments sincerely**

- V1S/V1SE/B1/B1S/U2/C2/J-B0X/BT01/CT02/V1/JC-Disp/Vib-Module

(Connect the device, enter this interface to automatically upgrade)

**Support the following module boards connected to the computer to operate**

- V1S/V1SE Battery board    ■ V1S/V1SE Face board
- B1 Battery board    ■ B1S Battery board
- J-B0X    ■ JC-V1
- JC-Disp/Vib-Module

(Click the connection above, the corresponding function interface will be displayed)

■ Prevent iTunes    ■ Prevent i4Tools