


Polisher lineup

ポリッシャー 組み合わせイメージ


通常



プレート



ブラシ



ナイロン	洗浄用
ワイヤー	洗浄・掻き取り用
シダ	洗浄・磨き・艶出し用
タイネックス	化学床の洗浄・剥離用

パッド台



樹脂
木台
洗浄・剥離 | 化学床の平滑床面

パッド

※下記【フロアパッド】を参照



シャンピング




シャンピング用プレート




リング+プレート

プレート



ブラシ



ナイロン	洗浄用
ワイヤー	洗浄・掻き取り用
シダ	洗浄・磨き・艶出し用
タイネックス	化学床の洗浄・剥離用
防水専用 ナイロンブラシ	洗浄用 (8インチ3ツメのみ)

パッド台



樹脂
洗浄・磨き・艶出し用
防水専用プレート付
(木台+防水カバー)
洗浄・剥離 | 化学床の平滑床面

パッド


※下記【フロアパッド】を参照



セーフティポリッシャー



プレート(2個)




ブラシ(2個)



ナイロン(木台)
洗浄用 | コンクリート/
磁器タイル/木床等


パッド台(2個)



木台
洗浄・剥離 | 化学床の平滑床面


パッド(2個)

※下記【フロアパッド】を参照



インチ別早見表


本体 インチ	標準スイッチ (ご注文時変更可能)	回転数			ツメ数
		普通	高速	超高速	
8	センター	○	—	—	3ツメのみ
10		○	—	—	4ツメ ※3ツメに変更可能
12		○	○	○	
14	レバー (デッドマン)	○	○	○	4ツメ ※3ツメに変更可能
16		○	○	—	



赤いスイッチを押し
ながらレバーを握ら
ないと起動しない
安全仕様


ハンドル

3段階ペダル式
(8~14インチ普通速・高速)
3段階の角度で切替可能




フリーハンドルレバー式
(16インチ、カーペット、
12,14インチ超高速型)

自由な角度で
ハンドル角度調整可能



伸縮(オプション)
使用者に合わせてハンドルの
長さ(高さ)を調整可能



フロアパッド

※用途によりご選定ください

色	用途
白	磨き、つや出し(研磨剤無)
黄(7インチ無し、9インチ別注)	軽い表面洗浄、つや出し(研磨剤無)
赤	軽い表面洗浄、つや出し
青	表面洗浄 中
緑	表面洗浄 強
茶	剥離、表面洗浄
黒	剥離

オプション

- ①ポリッシャースタンド ○防水プラグ ○過電流防止ブレーカー
- ②ザ・ハカマ/スカート ○コード延長(+1m~)

