



東芝換気扇応用部材

有圧換気扇用 フィルターユニット

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル1Y8.5/0.5
2	フィルターカートリッジ	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル1Y8.5/0.5
3	フィルター	日本バイリン製エアフィルター	フィレドン PS/150	



圧力損失曲線：排気・給気共通
 圧力損失係数
 VP-35-FU = 3.44 VP-40-FU = 3.28
 VP-50-FU = 3.05 VP-60-FU = 3.02



フィルター平均質量法効率 (フィレドンPS/150)
平均質量法効率 63%

- ・質量法とは試験的にフィルターへ供給した粉じんの総量とフィルターに捕集されず通過した粉じんの残量から捕集率を求める試験方法 (JIS B 9908 準拠)
- ・風速 2.5m/sの場合

- 注意事項**
- ・フィルターユニットは、メンテナンスのできる高さ・場所で屋内側の垂直な壁面に正立して取り付けてください。天井などには取り付けてください。
 - ・フィルターカートリッジ取出し方向のフィルター取出し必要寸法以内に、干渉物がない位置へ取り付けてください。(180°回転させると左取出しも可能)
 - ・フィルターカートリッジ取出し方向は下取出しにしないでください。フィルターカートリッジが落下する恐れがあります。
 - ・フィルターは塵埃などで目詰まりをおこさないように定期的に点検・清掃し、汚れが目立つ場合はフィルターを交換してください。
 - ・本体周囲温度 60 以下でご利用ください。排気熱などがフィルターに影響を与えますので、厨房などでの高温排気には使用しないでください。
 - ・海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。
 - ・有圧換気扇の電源側には、モータ焼損防止のため過負荷保護装置を取り付けてください。
 - ・フィルターユニットをご使用の場合でも、小さい虫・その他異物の屋内への侵入は完全に防止することはできません。

寸法表

形名	A	B	C	D	E	F	G	質量(kg)	壁穴寸法
VP-35-FU	585	560	436	250	600	498	405	8.1	405
VP-40-FU	635	610	485	280	650	548	455	9.0	455
VP-50-FU	735	710	600	340	750	648	555	10.7	555
VP-60-FU	835	810	700	400	850	748	655	13.0	655

付属品

- ・予備フィルター 1枚
- ・平ワッシャ (M10用) 8個 (有圧換気扇取付用)
- ・パネワッシャ (M10用) 8個 (有圧換気扇取付用)
- ・六角ナット (M10用) 8個 (有圧換気扇取付用)
- ・保護キャップ 8個 (有圧換気扇取付ボルト保護用)

交換用フィルター (別売部品)

- ・VP-35-FU用 . . . F-35VP (5枚入り)
- ・VP-40-FU用 . . . F-40VP (5枚入り)
- ・VP-50-FU用 . . . F-50VP (5枚入り)
- ・VP-60-FU用 . . . F-60VP (5枚入り)

本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形名	VP-35-FU, VP-40-FU VP-50-FU, VP-60-FU
作成年月日	H.19.7.1	図面番号	AV004425