

簡単取り付けのあかり①

工事不要の簡単取り付けのあかりの取り付けや高さ調節の方法を器具ごとにご紹介。

電気工事について


クルクル簡単取付・取付簡易型・ワンタッチ簡易取付・らくピタⅣ取付・らくピタⅤ取付・引掛シーリング付の取り付け表示のあるものは、天井面に下図の電気引出部品が付いている場合は電気工事の必要はありません。それ以外の取り付けの場合は、下図の電気引出部品を外して、直接電源を接続端子に差し込み取り付けとなりますので、電気工事が必要です。素人工事は危険です。工事店・電気店へ依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。



⚠️ ご注意


●ネジ止めについて

薄い天井板や石膏ボード、使用後のネジ穴には取り付けしないでください。器具落下の原因になります。




●傾斜天井への取り付けについて

プルスイッチ(ひもスイッチ)付器具を傾斜天井に取り付ける場合、スイッチの位置に注意してください。



◆傾斜天井取付可能 と表示している器具のみが対象です。

右記のような天井には取り付けできません。不安定な状態や無理な取り付けは事故の原因になります。



スリムスタイルシリーズ 直付器具の取り付け手順



スリムスタイルFHD



スリムスタイルFHC(連続調光タイプのみ)

●らくピタⅣ取付

配線器具



1 配線器具に「取り付けアダプタ」を差し込みます。



2 「取り付けアダプタ」を軽くひねり、天井の配線器具に固定します。



3 「取り付けアダプタ」のコネクターを器具本体中央の穴から引き出し、器具本体を取り付けアダプタに合わせてパチッと音がするまで押し上げます。



4 ぐらつきがないか確認し、取り付けアダプタ側のコネクターを本体に接続します。



5 本体接続完了です。この後セードを取り付けて完了です。



スリムスタイルFHC・FHG

●ワンタッチ簡易取付

配線器具



1 配線器具に「取り付けアダプタ」を差し込みます。



2 「取り付けアダプタ」を軽くひねり、天井の配線器具に固定します。



3 「取り付けアダプタ」のコネクターを器具本体中央の穴から引き出し、器具本体を取り付けアダプタに合わせてパチッと音がするまで押し上げます。



4 ぐらつきがないか確認し、取り付けアダプタ側のコネクターを本体に接続します。



5 本体接続完了です。この後、セードを取り付けて完了です。

●らくピタⅤ取付

配線器具



1 配線器具に「取り付けアダプタ」を差し込みます。



2 「取り付けアダプタ」を軽くひねり、天井の配線器具に固定します。



3 「取り付けアダプタ」のコネクターを器具本体中央の穴から引き出し、器具本体を取り付けアダプタに合わせてパチッと音がするまで押し上げます。



4 ぐらつきがないか確認し、取り付けアダプタ側のコネクターを本体に接続します。



5 本体接続完了です。この後、セードを取り付けて完了です。