


各部の名称

お使いの前に、この「取扱説明書」を良くお読みいただき、正しくご使用ください。




【仕様】

フレーム	材質	アルミ押出し形材
	色	シルバー(特注対応: ブラック)
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA社)
	色	15色対応
フレーム	材質	高張力ポリエチレン仕様(基布) 防汚ポリマー処理 (フェラーリ社)
	色	各色対応(お問い合わせください)
キャンバス	材質	再生ポリエチレン100%仕様 撥水加工 (ティジン)
	色	23色対応

使用方法

- フック棒を操作してキャンバスを開閉します。
- フック棒を引っ掛ける際は掛け金具の奥から掛けてください。
- キャンバスを張り出す場合は、完全に張り出したのち、フック棒で掛け金具を持ち上げキャンバス固定フックに引っ掛けで固定します。
- 張りが強く引っ掛けにくいときは、掛け金具のベルトの長さを調節してください。
- キャンバスを収納する場合は、フック棒が抜けないように掛け金具のベルトをねじって操作してください。
- キャンバスを収納する場合は、ストッパーの奥まで完全に閉めてください。

- 注意** … キャンバスを完全に閉めないと、強風等の影響で開く場合があり、破損のおそれがあります。
- 注意** … フレームの昇降、解体方法に関しましては、組立説明書の【P4~P6】をご覧ください。



お手入れ

本製品は動くものです。いつまでも良い状態でご使用されるために、日頃からの定期点検を行なってください。

- 各締結ボルト・ビス類の緩みを確認
→ 緩んでいた場合は締め付けなおすか、または販売店にご依頼ください。
- ローラーの軸・可動部分などへのグリス補充
→ 市販のスプレー式潤滑材等を吹きつけて油切れによるきしみを防いでください。
- 本体フレームのお手入れ
→ ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を、かたくしぶって汚れを拭き取ってください。
- キャンバスのお手入れ
→ キャンバスが乾いている状態で定期的に埃をブラシ又は掃除機で取り除いてください。
汚れが頑固な場合は、40度程度のお湯で洗ってください。
→ 破損等でキャンバスの交換が必要になった場合は販売店へご連絡ください。
- ウェイトのお手入れ
→ キズや錆など気になる場合には、付属の錆止め剤または市販のスプレー(艶あり黒)等で補修してください。
※本製品は鉄製品のため錆が発生します。予めご了承ください。

アフターサービスと保証について





- 転居されるときは
ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。
- 保証について
この商品は保証書付です。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。
- アフターサービスなどでお困りの場合は
アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店、または工事店にお問合せください。または弊社お客様係 フリーダイヤル 0120-85-3091 へお問合せください。
- 補修部品の保有期間にについて
当製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
本仕様ならびに部材は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

製品使用上の注意事項

マークの表示について



警告… 誤った取扱いをすると、人が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。







警告 使用する際は、キャンバスを完全に開き、キャンバス固定フックに固定してお使いください。
固定しないと、キャンバスが風でおられて危険です。

警告 積雪の際には、キャンバスを取り外し、保管してください。

警告 強い風の時は、キャンバスを付属のキャンバス固定ベルト、またはお手持ちの紐等で固定してください。

警告 台風、強力な低気圧等で暴風が予想される時は、一時的に解体し、安全な場所に保管してください。



警告 留守などで管理ができない場合は、天候の変化により本品を破損する恐れがありますので、必ずキャンバスを収納してください。

警告 キャンバスが凍結した場合は、溶けるまで待ってから操作してください。また、キャンバスが濡れたまま収納するとカビの原因になります。十分に乾かして、再収納してください。大変危険です。

警告 小学生以下の子供には使用させないでください。また、独自の判断による修理・本品の強度が落ちるような仕様の変更はしないでください。大変危険です。

警告 化学薬品は、変色や腐食などの原因となりますので洗い流してください。また、キャンバスの上にゴミ等がある場合は取り除いてください。