

木工用**商 品 名****凄腕天職 段付 スライド**

外径 190mm	刃厚 1.4mm	台金厚 1.2mm	段付 1.0mm	刃数 72P	穴径 20mm
----------	----------	-----------	----------	--------	---------

商品説明**用途**

一般木材

適用電動工具

190mmスライド丸鋸 / 押切

◎段付とは

台金厚より刃先台金厚を薄くすることにより、摩擦抵抗を低減します。
そのため、軽く切断することが可能です。

赤い部分が台金よりも薄くなっています

従来よりも！
軽く切断！！

**【ご使用前に必ずお読み下さい】 電動工具用チップソー取扱説明書**

本体チップソーは、不適切な取扱いをすると重大事故に繋がりがねません。

本体の取扱説明書をご覧の上、ご使用下さい。

また、保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

- ① ご使用機械の取扱説明書・仕様書に沿ってご使用下さい。
- ② チップソーがご使用の機械と被削材に適していることを確認して下さい。
- ③ チップソーにひび割れ・歪み・曲がりがないこと、刃先チップの欠損・脱落・異常摩耗がないことを確認下さい。
- ④ 超硬チップは硬くて刃持ちが良い反面もろく欠けやすいため、刃先を当てたり、落としたりすると刃こぼれしますので、取扱いには十分ご注意下さい。
- ⑤ 本体機械への取り付けの際は、回転方向とチップソーの矢印方向を一緒にし(※1) 取り付けて下さい。
- ⑥ チップソーが振れないように、チップソー取り付け部とフランジ部をきれいにし、しっかり取り付けて下さい。
- ⑦ チップソーを取り付けた後、寸動させ、横振れ・外周振れ・異常振動がないことを確認下さい。
- ⑧ ご使用の最中に、異常音・振動・切削面の荒れ挽き曲がりが発生した場合、直ちに作業を中止し原因を取り除いて下さい。
- ⑨ 切れ味が悪くなりましたら、チップソー専門会社にて再研磨を行って下さい。
- ⑩ 切断の場合にはゆっくりと切り込んで下さい。
- ⑪ 切断中にこじったり回転を止めたりすると、超硬チップが欠けたり、台金が歪んだりする原因となりますので、十分ご注意下さい。

(※1)



ISO9000 取得
PL 保険加入済

**フリーダイヤル****0120-987-723**

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 8:30～17:00 ※年中無休(年末年始をのぞく)

フリーダイヤルに
発信できない場合**TEL: 0538-38-3002****0538-38-1577**

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 8:30～17:00

※年中無休(年末年始をのぞく)

株式会社トリガー

〒438-0004

静岡県磐田市勾坂中 1600-22

mail: info@trigger-inc.jp

homepage: http://www.trigger-inc.jp