

木工 充電丸鋸用

商品名

白鰐(しろわに)

外径 85mm

刃厚

0.9mm

台金厚

0.6mm

刃数

28P

穴径

20mm

## 商品説明



### 用途

一般木材・合板・合成木材・石膏ボード・コンパネ板・MDF・OSB  
パーティクルボード等

### 適用電動工具

85mm用 DC マルノコ

### 特徴

5本組

## 【ご使用前に必ずお読み下さい】 電動工具用チップソー取扱説明書

本体チップソーは、不適切な取扱いをすると重大事故に繋がりかねません。

本体の取扱説明書をご覧の上、ご使用下さい。

また、保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

- ① ご使用機械の取扱説明書・仕様書に沿ってご使用下さい。
- ② チップソーがご使用の機械と被削材に適していることを確認して下さい。
- ③ チップソーにひび割れ・歪み・曲がりがないこと、刃先チップの欠損・脱落・異常摩耗がないことをご確認下さい。
- ④ 超硬チップは硬くて刃持ちが良い反面もろく欠けやすいため、刃先を当てたり、落としたりすると刃こぼれしますので、取扱いには十分ご注意下さい。
- ⑤ 本体機械への取り付けの際は、回転方向とチップソーの矢印方向と一緒にし(※1)取り付けて下さい。
- ⑥ チップソーが振れないように、チップソー取り付け部とフランジ部をきれいにして、しっかりと取り付けて下さい。
- ⑦ チップソーを取り付けた後、寸動させ、横振れ・外周振れ・異常振動がないことをご確認下さい。
- ⑧ ご使用の最中に、異常音・振動・切削面の荒れ挽き曲がりが発生した場合、直ちに作業を中止し原因を取り除いて下さい。
- ⑨ 切れ味が悪くなりましたら、チップソー専門会社にて再研磨を行って下さい。
- ⑩ 切断の場合にはゆっくりと切り込んで下さい。
- ⑪ 切断中にこじったり回転を止めたりすると、超硬チップが欠けたり、台金が歪んだりする原因となりますので、十分ご注意下さい。

(※1)



回転方向

ISO9000 取得  
PL 保険加入済



フリー  
ダイヤル

0120-987-723

※おかげ間違えのないようにご注意ください。

受付時間 8:30 ~ 17:00 ※年中無休(年末年始をのぞく)

フリー ダイヤルに  
発信できない場合

TEL : 0538-38-3002



0538-38-1577

※おかげ間違えのないようにご注意ください。

受付時間 8:30 ~ 17:00

※年中無休(年末年始をのぞく)

株式会社トリガー

〒438-0004

静岡県磐田市匂坂中 1600-22 homepage: http://www.trigger-inc.jp

mail: info@trigger-inc.jp