

使用上の注意

安全にご使用いただくために、本製品ご使用の前に 製品に付属の説明書をよくお読みいただき、内容をご理解された上で、正しくご使用ください。

お読みになった後は、説明書を大切に保管してください。

■ご使用になる前に

品質には万全を期しておりますが、使用前に本製品に破損や欠品などがないか、ご確認ください。

- ・本製品は猫用の遊具です。猫以外のペットや猫が遊ぶ以外の目的では使用しないでください。
- ・乳幼児や子供を製品の近くで遊ばせないでください。
- ・本製品は屋内用です。屋外や水の掛かる場所で使用しないでください。
- ・耐荷重は製品全体で21kg迄、各棚で7kg迄です。耐荷重を超える猫や物を絶対に乗せないでください。
- ・製品に乗ったり、ぶら下がったり、寄りかかるなど体重をかける行為はおやめください。

製品の変形や破損、転倒による事故の原因となります。

- ・製品を設置した状態でポールや棚を強く引っ張ったり、ゆすったりしないでください。
- ・本製品を改造しての使用や、部品の代用はしないでください。事故や破損の原因となります。
- ・火気や暖房器具のそばに設置したり、熱湯をかけないでください。火災や火傷、製品の変形の恐れがあります。
- ・しっかりとした踏み台や脚立を使用し、二人以上で無理のない姿勢で安全を確認しながら組み立ててください。
- ・組み立て時には手袋を着用し、部品の端部などでケガのないよう注意しながら組み立ててください。
- ・本製品は木製の窓枠専用です。設置する窓枠に十分な強度があることをご確認の上、ご使用ください。
- ・周辺の天井に照明器具やスプリンクラー、火災報知機などが無いことをご確認の上、設置してください。
- ・組み立ての際は、電動工具は使用しないでください。製品に負荷がかかり破損やケガの原因となります。
- ・設置後、確実に組み立て・固定されているか再度点検をしてください。
- ・製品を取り外す場合、取付方法と逆の手順で行ってください。
- ・この製品は一般家庭用に作られておりますので、特殊な用途（店舗・業務・屋外）には使用しないでください。
- ・ペットの予期せぬ行動から発生したケガや事故・損傷に対する保証は致しかねます。