

配線図

- 半田付けし、確実に結線して下さい。不具合の原因になります。
- 切った配線や半田付けした箇所は必ず絶縁テープで絶縁して下さい。

