



ワイドビューミラー2 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。「取扱説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。

本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
 注意	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
参考	取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

警告

本製品ハイエース専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。

取付の際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)

ミラー本体 (左右) 金具 2 個

取付の際にご用意頂く物

・ 細いマイナスドライバー または 細いラジオペンチ

取付手順



①～② 純正ミラーの上部を押し下部にスペースを作ります。

③ 下部より細いマイナスドライバーを差し込んで下さい。



④ コの字の切り欠き部分にマイナスドライバーの先を入れ 2ヶ所広げて下さい。

⑤～⑥ 下側の 2ヶ所を外し、ガラス面を持ち上側のツメ 2ヶ所を外して下さい。



⑦～⑧ *ミラーヒーター付き車の場合は純正のカプラーをマイナスドライバーやラジオペンチを使用して取り外して下さい。

*純正のカプラーが硬い場合があります。破損に注意して下さい。

⑨ 付属の金具を写真の位置に取り付けて下さい。



⑩～⑪ 本製品に純正のカプラーをしっかりと奥まで差し込んで下さい。

⑫ 4ヶ所のツメを確認しながら位置を合わせます。



⑬～⑭ 位置を合わせた場所で4ヶ所のツメを上から押し込みます。

⑮ 「カチッ」と音が出るまでツメの上部をしっかりと押し込んで下さい。

*ミラーの破損に注意して下さい。



⑯ 4ヶ所のツメがしっかりと固定されている事を確認して下さい。

電動ミラーの動作を確認して問題なければ、以上で完成です。