

HOW TO USE

エアコンプレッサー使用上のご注意

エアショットノズルは、低圧のコンプレッサーでも充分に対応できるよう先端の風口に風量及び風流が集中するように設計しました。材質はステンレス製ですのでエタノール消毒もでき衛生的です。

接続方法

1. フットスイッチアダプター

〈ACアダプター側〉 ACアダプターをフットスイッチ接続プラグにしっかり差し込んでください。 ※しっかり差し込まないと通電しません。
〈本体側〉 フットスイッチ接続プラグを本体にしっかり差し込んでください。



2. エアショットノズル付エアホース

エアショットノズル付エアホースを本体に差し込み、金具を時計回りに締めてください。



ご使用方法

接続後、本体上部のスイッチをON(-)にし、フットスイッチを踏むとノズルから風が出ます。鼻の横に手を添えて、目元から15cm前後離しドライアップします。



ご使用上の注意

- ご使用前に必ずエアコンプレッサー【ecommo】の取扱説明書をご確認いただき安全にご使用ください。
- コード類をキャストで踏むと断線することがあります。コード類の上に重たいもので負荷をかけないように注意してください。