


取扱説明書

新しいデバイスをペアリング:




メインボタン
を5秒間長押し
してください。

00:05

* オフモード

ペアリングモード:


スマートフォンのBluetooth設定画面にて、CRUSHER WIRELESSを選択。青く点滅で接続成功。



赤と青が交互に光れば
ペアリング開始です。

"CRUSHER WIRELESS"


電源 - ON / OFF:




00:03

メインボタンを3秒間
長押ししてください。


音量を上げる:



音量を下げる:




再生 / 一時停止:



再生するにはメインボタンを
1回押ししてください、再生中
に一時停止したい場合はも
う一度メインボタンを1回押
してください。


次のトラックを再生する:



プラスボタンを3秒間
長押しして、次の
トラックに進みます。

00:03


前のトラックを再生する:



マイナスボタンを3秒
間長押しして、前のト
ラックに進みます。

00:03

応答 / 終了



充電

