



取扱説明書

Push

プッシュ


境界線のない サウンド

Truly Wireless Earbuds

初めてご使用する前に

①製品開封後初めてご使用する際、イヤホンの左右間でのペア設定が必要です。左右両方のイヤホンを同時に5秒間長押しすると左側のイヤホンが赤と青に点滅し、右側が青く点滅します。左右が接続されると右側の点滅が消えます。

②次にスマートフォン等の機器のBluetoothのペアリング設定画面から"Push"を選ぶと接続が完了します。2台目以降の機器を追加する場合は裏面の「新しい機器の追加」をご覧ください。




Secure FitFin™を耳に固定する方法

- ①イヤホン本体を耳の穴に、垂直になるよう押し込んでください。
- ②FitFin™が耳のカーブの内側に来るように装着します。
- ③イヤホン本体を後方へわずかに傾け、安定させてください。



電源を入れる / 切る(充電される)

イヤホンを充電ケースから取り出すと自動で電源が入り、初回のペアリングが終わってれば、以降は自動的にスマートフォンに接続されます。イヤホンを充電ケースに入れると自動的に電源が切れ、イヤホン本体への充電が開始されます。



※裏面もお読み下さい

Skullcandy Japan 保証規定

弊社製品は充分な品質管理および製造管理の上、商品をご提供しておりますが、稀に不具合が発生した場合において本規定における弊社判断基準に沿って修理および交換対応させていただきます。本規定は日本国内のみで有効です。
[This warranty is valid only in Japan.]詳しくは弊社HPにてご確認ください。

<https://www.skullcandy.jp>

保証適用について

- ・購入より1年間の弊社が製品毎に定めた保証期間内であること。
- ・正規販売店の購入証明、レシート、納品書など、購入日付の確認ができるものをご提示いただくこと。
- ・通常機能における不具合であること。
- ・製品の外的要因による破損、消耗品、付属品、経年変化などは対象外とさせていただきます。

修理ご依頼について

修理のご依頼はご購入店へお持ちいただけますようお願い申し上げます。

電源を入れる / 切る


左側のイヤホンボタンを5秒間長押しすれば電源が切れます。また電源を入れる場合は同じく5秒間長押しすれば電源が入ります。

※充電ケースを使用しない場合での仕様です。



新しい機器の追加


左側のイヤホンのボタンを7秒間長押し、LEDが赤と青で交互に点滅すればペアリングモード開始です。次にスマートホン等のBluetooth設定画面にて“Push”を選択。PushのLEDが青く点灯すると接続成功です。




音量を上げる / 下げる

右側のイヤホンボタンを2回押すと音量が上がり、左側のイヤホンボタンを2回押すと音量が下がります。

下げる  ※左イヤホン





上げる  ※右イヤホン




曲の再生/停止

イヤホン左右どちらかのボタンを押すと、聴いている曲の一時停止と再生ができます。




曲送り / 戻し

左側のイヤホンボタンを3秒間長押しすると前の曲を再生します。




右側のイヤホンボタンを3秒間長押しすると次の曲を再生します




通話の応答/終了

着信中にイヤホン左右どちらかのボタンを押すと応答となり、再度ボタンを押すと通話が終了します。通話中は左側のイヤホンからのみ音声がかかります。




アクティベートアシスタント

イヤホンの左右どちらかのボタンを3回押すとスマートホンの音声アシスタントが起動します。



充電ケースを充電する

充電ケースのボタンを押すとバッテリー残量の確認が出来ます。青色のLEDが4つ点灯の場合100%、3つで75%、2つで50%、1つで25%を表しています。イヤホンがケースに収納されている状態の場合、イヤホン本体とケースの両方が充電されます。約4時間で満充電されます。



※裏面もお読み下さい

スカルクランディー カスタマーサポート

Tel.03-6837-6317

電話受付 9:30~11:30 13:30~17:30(土曜、休祭日休業)

メールアドレス: skullcandy_support@vistalvision.co.jp

製品名:Push(プッシュ) お買い上げ日:

保証期間:お買い上げの日より1年間

Fearless Use Promise

イヤホンまたは充電ケース紛失の場合

・イヤホンの片側が残っている場合に限り、修理手続きにてパーツのご提供が可能です。
・詳細はご購入店舗の修理担当窓口までお問い合わせください。