



Flopro Monsoon Oscillating Sprinkler

モンスーン スプリンクラー

使用説明書

散水範囲
13.5m x 14.5
196m²

設置方法

散水する場所の中央に置き、ホースのノズルを差し込み、水栓を開放すると水圧で自動的に散水を始めます。

Flow Control (流量調整)




+に回すと水勢が強くなり遠くまで飛びます
-に回すと水勢が弱くなり距離が短くなります

Flow
control



+/-

Direction
adjustment



Direction Adjustment (散水範囲設定)





二つのつまみに間の範囲で散水します。つまみを左右に最大まで開くと180° 近く左右両方の面に散水します。

つまみを狭めると散水範囲が小さくなります。つまみの間を左右どちらかに寄せると片面のみに散水します。

Range Adjustment (散水ノズル数の変更)

散水ノズルが20個あり、両端の3個+3個のノズルは、ボタンによりON/OFFが可能で、最小14個まで減らすことが可能です。これにより散水幅が変更できます。

それぞれのボタンをONにすることでノズルから散水し、OFFで止まります。



Range
adjustment



on / off

Cleaning

Remove nozzle cleaner by unscrewing from end of sprinkler; insert into each nozzle to clear debris



Cleaning

(クリーニング)

ホース接続部の反対側の黒いノブを回すと先端に細い突起のあるツールが外れます。こちらで、ノズルのつまりを清掃します。

代替としてつまようじや針金などでも可能ですが、傷つけないようご注意ください。