

ZXタイプハンドルスイッチ（左側）

<Parts No: 174-1112> GPZ900R A8～ 国内仕様

A11～ マレーシア仕様 ※各モデル常時点灯のみ

この度は、ZXタイプハンドルスイッチ（以下本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、
作業の支障となる車輛部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの左側ハンドルスイッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーの
はめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②本製品の9Pコネクターを車輛ハーネスの9Pコネクターに接続して下さい。

③本製品の4Pコネクターを車輛ハーネス4Pコネクターに接続します。

④スターターロックアウトスイッチ（クラッチスイッチ）に本製品の3Pコネクターを
接続して下さい。

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、ZXスイッチの動作に問題が無い事を確認して下さい。

以上で取付け作業は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい