ZXタイプハンドルスウィッチ (左側)

<Parts No: 174-1114> KZ1000A1/A2 1977~1978

この度は、ZXタイプハンドルスイッチ(以下本製品)をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意;安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、

作業の支障となる車輌部品 (燃料タンクなど)も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの左側ハンドルスイッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

| ※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーの | はめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②下記表の通りに配線を接続して下さい。

本製品側		メインハーネス側
黒/黄	←	フレームアース
黒/白	←	黒/白
橙	←	橙
緑	←	緑
灰	←	灰
青/黄	←	青
赤/黒	←	赤/黒
赤/黄	\leftarrow	赤/黄
黄	←	緑/橙

③ウインカーランプにポジション機能が付いている場合は、付属の2PカプラーをZXスイッチにセットし、白および青のコードをヘッドライトケース内まで引き込んで下さい。

※ポジション機能が付いていない場合は⑤へお進み下さい。

④下記表の通りに配線を接続して下さい。

ZXスイッチ側		メインハーネス側
白	←	ポジション用電源コード(ライトケース内青コード)
青(Wギボシ)	\longleftrightarrow	左右のウインカーのポジションコード

⑤スターターロックアウトスイッチ (クラッチスイッチ) をご使用の場合は 下記表の様に配線を接続して下さい。

ZXスイッチ側		メインハーネス側
黒(ギボシメス)	\longleftrightarrow	黒
黒/赤(ギボシメス)	←	黒

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、ZXスイッチの動作に問題が無い事を確認して下さい。

以上で取付け作業は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい