

OWタイプハンドルスイッチ (右側)

<Parts No.7 1-1 0 1 4> GPZ750R ALLモデル

GPZ900R ~A10 EUモデル

ZEPHYR400 (C1/C2) (常時ライト点灯モデル除く)

ZEPHYR1100 (A1) 輸出仕様 (常時ライト点灯モデル除く)

ZX10 輸出仕様 (常時ライト点灯モデル除く)

ZZR1100 ~'92 EUモデル (常時ライト点灯モデル除く)

この度は、PMCオリジナルOWタイプハンドルスイッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意;作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輛部品(燃料タンクなど)を、あらかじめ取り外して下さい。

注意;道路運送車輛の保安基準により、『平成10年4月1日以降メーカー製作車輛、および平成9年10月1日以降の形式指定車輛は、原動機が作動している場合、常にライトが点灯している構造でなければならない』と定められております。本製品を公道にてご使用になる場合、ヘッドライトONの状態にし、切り替えレバーを取り外して下さい。取り外していない場合は法令違反になります。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、OWスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

注意;本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②OWスイッチの6Pコネクターと、車輛ハーネスの6Pコネクターを接続して下さい。

③OWスイッチの4Pコネクターと、車輛ハーネスの4Pコネクターを接続して下さい。

④緑/黄色コードと、茶色コードをフロントストップランプスイッチに接続して下さい。

⑤バッテリーや、取り外した車輛部品を元通り戻し、OWスイッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。