

## OW タイプハンドルスイッチ 左側

品番71-1100

青色	⇒⇒⇒	ディマースイッチ電源
緑色	⇒⇒⇒	ロービームONスイッチ
黄色	⇒⇒⇒	ハイビームONスイッチ
赤/黄ストライプ色	⇒⇒⇒	パッシングスイッチ電源
茶/白ストライプ色	⇒⇒⇒	ターンシグナルスイッチ電源
茶色	⇒⇒⇒	左ターンシグナルONスイッチ
深緑色	⇒⇒⇒	右ターンシグナルONスイッチ
黒色	⇒⇒⇒	ホーンスイッチA
桃色	⇒⇒⇒	ホーンスイッチB