エコフォーム用・ストローノズルの使い方

①

1．使用前によく振って下さい（20 回ほど）

②

③

2．カートリッジの上部先端、白いノズル部に、このように差し込む

④

3，白いノズル部に軽く差し込む

⑤

4，軽く差し込む

⑥

5，この指の位置でご使用される方が、使用時に安定します

⑦

6，逆さまにして使用。奥まで差し込んで下さい。
差し込みが緩い場合は液漏れの恐れがあります。
ノズルに置いた指を軽く押し上げて下さい。
差し込みのノズル部は外れやすいのでご注意下さい。

【エコフォームの使用方法】

- 使用前に缶をよく振って下さい
- 火気厳禁にご注意下さい。
- ストローノズルは使いきり品になります。

【ご使用上のご注意】

- 保護メガネをご使用下さい。
- マスクをご使用下さい。
- 手袋をご使用下さい。
- カートリッジは使い切り品になります。

※本商品ストローノズルは補助的な商品になります。
少し不安定になる時もあります。
ご使用時にはご注意下さい。

販売店
小川商事株式会社
京都市伏見区下鳥羽東芹川町２３
TEL:０７５－６０５－６５５０
ogawask@ogawa-shoji.co.jp