ゴムワッシャーについて

ご使用状況によって組ネジとカバーに隙間が空き、組ネジが緩むことがあります。
対処方法としてゴムワッシャーをご用意しました。
ワッシャーを挟む位置については下記参照の上、ご希望の方法でご利用ください。

■組ネジの緩みをなくししっかり締めたい場合

（ゴムワッシャーがカバー側にくるので多少見えます）



■ゴムワッシャーを目立たせたくない場合



Hi!MENU
produced by HIRASAWA
［Hi!MENU事業部］T 03-6821-3566　F 03-3205-0031　E-mail info@h-print.com
運営会社　株式会社HIRASAWA