テレビ固定金具　取付可能機種

取付する条件
1 テレビの裏面を必ずご確認ください
2 テレビの裏面が平坦な機種
3 テレビの裏面にネジ穴が4ヶ所ある機種(VESA規格)
4 ネジ穴部分が窪んでいる機種はスペーサーを先に取付けてください
5 テレビの裏面が平坦で無い場合は取付パイプに緩衝しない事

※1 スペーサーをテレビ側に取り付けて組み立てる
※2 32型で、小のタイプのみ取り付け可能となります
※3 32型で、大のタイプのみ取り付け可能となります
※4 32型で、大のタイプでも小のタイプでも両方で取り付け可能となります
※5 55型ですが、大のタイプにて取り付け可能となります

＜メーカー別 取付可能機種一覧表＞
下記品番をご確認ください。下記にない場合はお手数でもお問合せをお願いいたします。

ソニー

別途 (ソニー テレビ固定金具適合機種表) 参照

シャープ

別紙 (シャープ テレビ固定金具適合機種表) 参照

日立

別紙 (日立 手毛尾固定金具適合機種表) 参照

東芝

別途 (東芝 テレビ固定金具適合機種表) 参照

パナソニック

別途 (パナソニック テレビ固定金具適合機種表) 参照

サンスイ

39型
SDN39-B11

三菱

32型		26型	24型	22型	19型
LCD-32ML10	※4	LCD-26ML10	LCD-24ML10	LCD-22LB3	LCD-19LB10
LCD-32LB7	※2				

FUNAI

別紙 (FUNAI テレビ固定金具適合表) 参照

DMM.com

別紙 (DMM.com テレビ固定金具適合表) 参照

LG

別紙 (LG テレビ固定金具適合表) 参照

アイリスオーヤマ

55型		40型		43型	
LT-55A620	※5	LT-40A420		LT-43A620	
49型		32型		LT-43A420	
LT-49A620		LT-32A320			

ハイセンス

別紙 (ハイセンス テレビ固定金具適合表) 参照

オリオン

別紙 (オリオン テレビ固定金具適合表) 参照

カンデラ

24型		22型		19型	
AGS24RZ1		AGS22RZ1		AGS19RZ1	
AGS24FZ1		AGS22FZ1			
CPEV24WDE3		CPEV22WDE3		CPEV19WDE3	
CPEV24WDE4		CPEV22WDE4			

VESA規格

テレビの裏面に4ヵ所ネジ穴が決まったサイズに成っています。
テレビ固定金具の取付用の穴はVESA規格に準じています。

使用可能なネジ穴の間隔(VESA規格)
MH2000 テレビ固定金具 小
75mm間隔、100mm間隔、200mm間隔
MH5000 テレビ固定金具 大
100mm間隔、200mm間隔、300mm間隔、400mm間隔



製造販売元
株式会社 若林製作所
〒955-0096 新潟県三条市井戸場218番地9
☎ 0256-34-6132

2024年4月11日現在

SONYテレビ

小：MH2000
大：MH5000

R60328

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
26型	KDL-26EX540	小
	KDL-26EX420	小
40型	KDL-40HX720	大
	KDL-40HX750	大
	KDL-40HX850	大
	KDL-40W900A	大
	KDL-40W920A	大
42型	KDL-42W802A	大
	KDL-42W900B	大
	XRJ-42A90K	大
46型	KDL-46EX700	大
	KDL-46EX720	大
	KDL-46HX720	大
	KDL-46HX750	大
	KDL-46HX800	大
	KDL-46HX850	大
	KDL-46W900A	大
	KDL-46W920A	大
47型	KDL-47W802A	大
49型	KD-49X8500B	大
	KJ-49X7000D	大
	KJ-49X8000C	大
	KJ-49X8300D	大
	KJ-49X8500C	大
	KJ-49X9000E	大
	KJ-49X9000F	大
	KJ-49X9500G	大
	KJ-49X9500H	大
52型	KDL-52EX700	大

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
32型	KDL-32CX400	小
	KDL-32EX550	小
	KDL-32EX700	小
	KDL-32EX710	小
	KDL-32EX720	小
	KDL-32HX750	小
	KDL-32EX420	小
	KJ-32W500C	小
	KJ-32W500E	小
	KJ-32W730E	小
43型	KJ-43W730E	大
	KJ-43X75WL	大
	KJ-43X80J	大
	KJ-43X80L	大
	KJ-43X8300D	大
	KJ-43X8500C	大
	KJ-43X85J	大
	KJ-43X80K	大
	KJ-43X80KW	大
	KJ-43X85K	大
	KJ-43X75WL	大
50型	KJ-50X75WL	大
	KJ-50X80J	大
	KJ-50X80L	大
	KJ-50X80K	大
	KJ-50X80KW	大
	KJ-50X85J	大
	KJ-50X85K	大
	KJ-50X90J	大
	XRJ-50X90K	大
	XRJ-50X90J	大

シャープ テレビ

小：MH2000
大：MH5000

R60402

	機種番号	テレ固定金具サイズ
19型	LC-19K20	小
	LC-19K5	小
	LC-19K7	小
	LC-19K90	小
22型	2T-C22DE	小
	LC-22AA5	小
	LC-22AD5	小
	LC-22BV5	小
	LC-22K5	小
	LC-22K7	小
	LC-22K9	小
	LC-22K90	小
	LC-22P1	小
24型	2T-C24AC1	小
	2T-C24AC2	小
	2T-C24AD	小
	2T-C24DE	小
26型	LC-26BD1	小
	LC-26BD2	小
	LC-26D10	小
	LC-26D30	小
	LC-26D50	小
	LC-26DE7	小
	LC-26DV7	小
	LC-26E5	小
	LC-26E6	小
	LC-26E7	小

	機種番号	テレ固定金具サイズ
20型	LC-20AX5	小
	LC-20AX6	小
	LC-20B3	小
	LC-20B5	小
	LC-20C1A	小
	LC-20C3	小
	LC-20C5	小
	LC-20C7	小
	LC-20D10	小
	LC-20D30	小
	LC-20D50	小
	LC-20DE7	小
	LC-20DZ3	小
	LC-20E1	小
	LC-20E2	小
	LC-20E3	小
	LC-20E5	小
	LC-20E6	小
	LC-20E7	小
	LC-20E8	小
	LC-20GH1	小
	LC-20K1	小
	LC-20NE7	小
	LC-20S1	小
	LC-20S2	小
	LC-20SX5	小
26型	LC-26E8	小
	LC-26GH2	小
	LC-26GH3	小
	LC-26GH4	小
	LC-26GH5	小
	LC-26P1	小
	LC-26R5	小
	LC-26V5	小
	LC-26V7	小

	機種番号	テレ固定金具サイズ
30型	LC-30BV3	小
	LC-30HV3	小

	機種番号	テレ固定金具サイズ
32型	2T-B32AB1	小
	2T-C32AC1	小
	2T-C32AC2	小
	2T-C32AE1	小
	LC-32BD1	大
	LC-32BD2	大
	LC-32BH11	小
	LC-32BH30	小
	LC-32BH35	小
	LC-32D10	小・大
	LC-32D30	小・大
	LC-32DE5	小・大
	LC-32DH6	小・大
	LC-32DR3	小
	LC-32DS1	小・大
	LC-32DS3	小・大
	LC-32DS5	小・大
	LC-32DS6	小・大
	LC-32DZ3	小・大
	LC-32E40	小
	LC-32E5	小
	LC-32E6	小・大
	LC-32E7	小・大
	LC-32E8	小・大
	LC-32F3	小
	LC-32F5	小

	機種番号	テレ固定金具サイズ
32型	LC-32GH1	大
	LC-32GH2	大
	LC-32GH3	小
	LC-32GH4	小
	LC-32GH5	小・大
	LC-32GS10	大
	LC-32GS20	大
	LC-32GX5	小・大
	LC-32H10	小・大
	LC-32H11	小
	LC-32H20	小
	LC-32H30	小
	LC-32H40	小
	LC-32H7	小
	LC-32H9	小
	LC-32P1	小・大
	LC-32R5	小・大
	LC-32S5	小・大
	LC-32SC1	小
	LC-32SW25	小
	LC-32SW35	小
	LC-32V5	小・大
	LC-32V7	小・大
	LC-32W25	小
	LC-32W35	小
	LC-32W5	小

37型	LC-37BD1W	大
	LC-37BD2W	大
	LC-37BD5	大
	LC-37BE1W	大
	LC-37BE2W	大
	LC-37DS3	大
	LC-37DS5	大
	LC-37DX1	大
	LC-37ES50	大
	LC-37EX5	大

37型	LC-37GH1	大
	LC-37GH2	大
	LC-37GS10	大
	LC-37GS20	大
	LC-37GX1W	大
	LC-37GX2W	大
	LC-37GX3W	大
	LC-37GX4W	大
	LC-37GX5	大
	LC-37XJ1	大

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
40型	LC-40S5	大
	LC-40SE1	大
	LC-40U20	大
	LC-40U30	大
	LC-40U40	大
	LC-40U45	大
	LC-40V5	大
	LC-40V7	大
	LC-40V8	大
	LC-40W20	大
	LC-40W35	大
	LC-40W5	大
	LC-40Z5	大
	LC-40Z50	大
	2T-B40AB1	大
	2T-C40AC1	大
	2T-C40AC2	大
	2T-C40AE1	大
	4T-C40AJ1	大
	4T-C40CL1	大
	LC-40AE6	大
	LC-40AE7	大
	LC-40BH11	大
	LC-40BH30	大
	LC-40DR3	大
	LC-40DS5	大
	LC-40DS6	大
	LC-40DX2	大
40型	LC-40DX20	大
	LC-40DX3	大
	LC-40DX30	大
	LC-40DZ3	大
	LC-40E40	大
	LC-40F3	大
	LC-40F5	大
	LC-40G7	大
	LC-40G9	大
	LC-40H11	大
	LC-40H20	大

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
40型	LC-40H30	大
	LC-40H40	大
	LC-40H7	大
	LC-40H9	大
	LC-40HW10	大
	LC-40HW20	大
	LC-40HW35	大
	LC-40J10	大
	LC-40J9	大
	LC-40L5	大
	LC-40R5	大

42型	2T-B42CB1	大
	2T-C42BE1	大
	4T-C42DJ1	大
	4T-C42EJ1	大
	4T-C42EQ2	大
	4T-C42FL1	大
	LC-42DS3	大
	LC-42DS5	大
	LC-42DS6	大
	LC-42DX1	大
	LC-42ES50	大
	LC-42EX5	大
	LC-42GX3W	大
	LC-42GX4W	大
	LC-42GX5	大
	LC-42XJ1	大

43型	4T-C43AW1	大
	4T-C43CL1	大
	4T-C43CN1	大
	4T-C43DL1	大
	4T-C43DN2	大
	4T-C43EL1	大
	4T-C43EN1	大
	4T-C43FN2	大

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
45型	4T-C45AJ1	大
	4T-C45AL1	大
	4T-C45BL1	大
	4T-C45BN1	大
	LC-45BE1W	大
	LC-45BE2W	大
	LC-45US40	大
	LC-45US45	大
	LC-45W5	大

46型	LC-46AE6	大
	LC-46AE7	大
	LC-46DS6	大
	LC-46DX2	大
	LC-46DX3	大
	LC-46DZ3	大
	LC-46ES50	大
	LC-46G7	大
	LC-46G9	大
	LC-46L5	大
	LC-46LB3	大
	LC-46RX5	大
	LC-46SE1	大
	LC-46V5	大
	LC-46V7	大
	LC-46W10	大
	LC-46W9	大
	LC-46XF3	大
	LC-46XJ1	大
	LC-46XL10	大
	LC-46XL20	大
	LC-46XL9	大
	LC-46Z5	大

48型	4T-C48CQ1	大
	4T-C48CE2	大

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
50型	4T-C50AH2	大
	4T-C50AJ1	大
	4T-C50AM1	大
	4T-C50AN1	大
	4T-C50BH1	大
	4T-C50BL1	大
	4T-C50BN1	大
	4T-C50CH1	大
	4T-C50CL1	大
	4T-C50CN1	大
	4T-C50DL1	大
	4T-C50DN2	大
	4T-C50EJ1	大
	4T-C50EL1	大
	4TC50EN1	大
	4T-C50FL1	大
	4T-C50FN2	大
	LC-50BW30	大
	LC-50U20	大
	LC-50U30	大
	LC-50U40	大
	LC-50U45	大
	LC-50US5	大
	LC-50US40	大
	LC-50US45	大
	LC-50W20	大
	LC-50W30	大
	LC-50W35	大

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
52型	LC-52AE6	大
	LC-52AE7	大
	LC-52DS6	大
	LC-52DX2	大
	LC-52DZ3	大
	LC-52G7	大
	LC-52G9	大
	LC-52LX3	大
	LC-52SE1	大
	LC-52US20	大
	LC-52US30	大
	LC-52V5	大
	LC-52W9	大
	LC-52W10	大
	LC-52XL9	大
	LC-52XL10	大
	LC-52XL20	大
	LC-52Z5	大

日立 テレビ

小：MH2000
大：MH5000

R60409

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
19型	L19-H05	小
	L19-H07	小
	L19-K09	小
	L19-N2	小
26型	L26-H05	小
	L26-H07	小
	L26-HP05	小
	L26-HP07	小
	L26-HP09	小
	L26-K09	小
	L26-K1	小
29型	L29-N1	小
	L29-N2	小
37型	L37-V09	大
	L37-XP07	大
	L37-XP08	大
	L37-XP700CS	大
	L37-XP800CS	大
42型	L42-C07	大
	L42-G2	大
	L42-GP1	大
	L42-V09	大
	L42-XP07	大
	L42-XP08	大
46型	L46-S08	大
47型	L47-G2	大
	L47-GP1	大
	L47-V09	大
	L47-ZP5	大

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
22型	L22-H05	小
	L22-H07	小
	L22-HP05	小
	L22-HP07	小
	L22-HP09	小
	L22-K09	小
24型	L24-A3	小
	L24-A5	小
32型	L32-A5	小
	L32-C1	小・大
	L32-C2	小
	L32-G2	小
	L32-GP3	小
	L32-GP35A	小
	L32-H05	小・大
	L32-H07	小・大
	L32-HP05	小・大
	L32-HP07	小・大
	L32-K09	小・大
	L32-K1	小・大
	L32-V09	小・大
	L32-XP07	小・大
	L32-XP08	小・大
	L32-XP700CS	小・大
	L32-XP800CS	小・大
43型	L43-GP35	大
	L43-X5	大
49型	L49-ZP3	大
	LCM49-D1	大
50型	L50-N1	大
	L50-N2	大

小：MH2000　　R060319

大：MH5000

東芝テレビ

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
22型	22B3	小
	22R3	小
	22RS2	小
	22A2	小
	22AC2	小
	22RE2	小

23型	23S7	小
	23S8	小

29型	29S7	小

26型	26ZP2	小
	26B3	小
	26RB2	小
	26R3	小
	26RE2	小
	26RS2	小
	26A2	小

37型	37ZP3	大
	37Z3	大
	37Z2	大

39型	39S7	大

	機種番号	テレビ壁掛金具サイズ
24型	24B5	小
	24S11	小
	24S12	小
	24S22	小
	24S24	小
	24V34	小
	24V35N	小

32型	32A2	小
	32A8000	小
	32B3	小
	32BC3	小
	32BE3	小
	32G9	小
	32H7000	小
	32HB2	小
	32J7	小
	32R3	小
	32RB2	小
	32RE2	小
	32S10	小
	32S20	小
	32S21	小
	32S22	小
	32S24	小
	32S5	小
	32S7	小
	32S8	小
	32V30	小
	32V31	小
	32V34	小
	32V35N	小
	32ZP2	小

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
40型	40A2	大
	40B3	大
	40BC3	大
	40G5	大
	40G9	大
	40HB2	大
	40J7	大
	40J9X	大
	40M500X(K)	大
	40M500X(W)	大
	40M510X	大
	40RB2	大
	40S8	大
	40S10	大
	40S20	大
	40S21	大
	40S22	大
	40S34	大
	40S5	大
	40S8	大
	40V30	大
	40V34	大
	40V35N	大

47型	47J8	大
	47A2	大
	47A3	大
	47Z7	大
	47Z8	大
	47ZT3	大

48型	48X8400	大
	48X8900K	大
	48X8900L	大
	48X9400S	大

	機種番号	テレビ壁掛金具サイズ
42型	42J8	大
	42Z2	大
	42Z3	大
	42Z7	大
	42Z8	大
	42Z8000	大
	42ZP3	大
	42ZT3	大
	42ZG1	大

43型	43BM620X	大
	43C310X	大
	43C340X	大
	43C350X	大
	43E350M	大
	43G20X	大
	43J10	大
	43J10X	大
	43J20X	大
	43M520X	大
	43M530X	大
	43M540X	大
	43M550L	大
	43M550M	大
	43Z570L	大
	43Z670K	大
	43Z670L	大
	43Z700X	大
	43Z730X	大

	機種番号	テレビ壁掛金具サイズ
49型	49BZ720Z	大
	49C310X	大
	49G20X	大
	49J10X	大
	49J10X	大
	49J20X	大
	49A700X	大
	49Z700Z	大
	49Z720Z	大
	49Z730X	大

50型	50L7	大
	50M500X	大
	50M510X	大
	50M520X	大
	50M530X	大
	50M540X	大
	HJ50K323U	大
	HJ50N3000	大
	HJ50N5000	大
	HJ50N5100	大
	HJ50N5500	大
	HS50K220	大
	HS50K360	大
	HS50K610	大
	LTDN50K310RJP	大

	機種番号	テレビ壁掛金具サイズ
50型	50A6100	大
	50A6500	大
	50A6800	大
	50A6G	大
	50A6K	大
	50A68K	大
	50BM620X	大
	50C340X	大
	50C350X	大
	50E350M	大
	50E6000	大
	50E6500	大
	50E65G	大
	50E6K	大
	50E6800	大
	50E6G	大
	50E7H	大
	50F60E	大
	50F68E	大
	50G5	大
	50G9	大
	50U7F	大
	50U7FG	大
	50U7H	大
	50U8F	大
	50U8FG	大

小：MH2000　　R060326

大：MH5000

パナソニックテレビ

	機種番号	テレビ壁掛金具サイズ
19型	TH-L19C5	小
	TH-L19X3	小
	TH-L19X5	小
	TH-L19X50	小
20型	TH-20LA20	小
	TH-20LX60	小
	TH-20LX70	小
26型	TH-26LX60	小
	TH-26LX65	小
	TH-26LX70	小
32型	TH-32D300	小・大
	TH-32LX75	小・大
	TH-32LX75S	小・大
	TH-32J300	小
	TH-L32C50	小・大
	TH-L32DT3	小
	TH-L32ET5	小
	TH-L32X5	小
	TH-L32X50	小
	TH-L32X6	小
37型	TH-37LZ75	大
	TH-37LZ80	大
	TH-37LZ85	大
	TH-L37ET5	大
	TH-40DX600	大
39型	TH-39A305	大
40型	TH-40AX700	大
	TH-40CX700	大
	TH-40DX600	大
	TH-40JX750	大

	機種番号	テレビ壁掛金具サイズ
22型	TH-22LX30	小
23型	TH-L23C5	小
	TH-L23X5	小
	TH-23LX50	小
24型	TH-24A300	小
	TH-24C300	小
	TH-24C305	小
	TH-24C320	小
	TH-24C325	小
	TH-24D300	小
	TH-24D305	小
	TH-24D320	小
	TH-24D325	小
	TH-24E300	小
	TH-24G300	小
	TH-24H300	小
	TH-24J300	小
	TH-L24X6	小
42型	TH-42AS600	大
	TH-42AS650	大
	TH-42C300	大
	TH-42C305	大
	TH-42DT60	大
	TH-L42DT5	大
	TH-L42E5	大
	TH-L42E60	大
	TH-L42ET5	大
	TH-L42FT60	大
	TH-L42DT60	大
	TH-P42GT5	大
	TH-P42S3	大
	TH-P42ST3	大
	TH-42LZ1000	大

	機種番号	テレビ壁掛金具サイズ
43型	TH-43CS650	大
	TH-43D300	大
	TH-43D305	大
	TH-43DX750	大
	TH-43E300	大
	TH-43EX600	大
	TH-43EX750	大
	TH-43F300	大
	TH-43FX500	大
	TH-43FX600	大
	TH-43FX750	大
	TH-43GX500	大
	TH-43GX750	大
	TH-43GX755	大
	TH-43GX850	大
	TH-43GX855	大
	TH-43HX750	大
	TH-43HX850	大
	TH-43JX850	大
	TH-43MX800	大
	TH-43MX900	大

50型	TH-50A300	大
	TH-50A305	大
	TH-50AS630	大
	TH-50AX800	大
	TH-50AX800F	大
	TH-50C300	大
	TH-50C305	大
	TH-50CX700	大
	TH-50DX770	大
	TH-50DX800	大
	TH-50JX750	大
	TH-50MX800	大
	TH-50MX900	大
	TH-L50E60	大
	TH-P50VT5	大
	TH-P50GT5	大

	機種番号	テレビ壁掛金具サイズ
47型	TH-47AS650	大
	TH-47AS800	大
	TH-47DT60	大
	TH-47FT60	大
	TH-L47DT5	大
	TH-L47DT60	大
	TH-L47ET5	大
	TH-L47WT5	大

48型	TH-48AX700	大
	TH-48JZ1000	大
	TH-48MZ1800	大

49型	TH-49CS650	大
	TH-49CX800	大
	TH-49CX800N	大
	TH-49D300	大
	TH-49D305	大
	TH-49DX600	大
	TH-49DX750	大
	TH-49E300	大
	TH-49EX600	大
	TH-49EX750	大
	TH-49FX500	大
	TH-49FX600	大
	TH-49FX750	大
	TH-49GX500	大
	TH-49GX750	大
	TH-49GX755	大
	TH-49GX850	大
	TH-49GX855	大
	TH-49HX750	大
	TH-49HX850	大
	TH-49JX850	大

FUNAI テレビ

小：MH2000
大：MH5000

R060411

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
24型	FL-24H2010	小
	FL-24H2010W	小

40型	FL-40H1010	大
	FL-40H2010	大
	FL-40H2020W	大
	FL-40H2040	大
	FL-40H2040W	大
	FL-40HB2000	大

43型	FL-43U4010	大
	FL-43U4020	大

48型	FE-48US740	大

50型	FL-50U3010	大
	FL-50U3020	大
	FL-50U3030	大
	FL-50U3130	大
	FL-50U3330	大
	FL-50U3340	大
	FL-50UF340	大
	FL-50UF360	大

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
32型	FL-32H1010	小
	FL-32H1040	小
	FL-32H1070	小
	FL-32H2010	小
	FL-32H2010W	小
	FL-32H2040	小
	FL-32H2040W	小
	FL-32HB2000	小
	FL-32H2060	小
	FL-32HF140	小
	FL-32HF160	小

49型	FL-49U4010	大
	FL-49U4020	大
	FL-49U4110	大
	FL-49U5030	大
	FL-49U5040	大
	FL-49UA6000	大
	FL-49UD4100	大
	FL-49UP5000	大
	FL-49UP520	大
	FL-49UQ540	大

小：MH2000　　R060319

大：MH5000

DMM.makeテレビ

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
43型	DSK-4K43DG6	大

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
50型	DKS-4K50DG4	大
	DSK-4K50DG5	大
	DSK-4K50DG6	大

LG テレビ

小：MH2000
大：MH5000

R60405

	機種番号	テレビ固定金具
32型	32LX7000PJB	小
	32LX8000PJB	小

	機種番号	テレビ固定金具
42型	OLED42C2PJA	大
	OLED42C3PJA	大

43型	43NANO76JPA	大
	43UH6100	大
	43UH6500	大
	43UH7500	大
	43UJ6100	大
	43UJ6500	大
	43UJ7500	大

43型	43UJ630A	大
	43UK6300PJF	大
	43UM7300EJA	大
	43UM7500PJA	大
	43UP8000PJB	大
	43UQ9100PJD	大
	43UR8000PJB	大

47型	47LB6700	大
	47LM5800	大
	47LM6600	大
	47LM7600	大
	47LW5700	大
	47LW6500	大
	47LX9500	大

48型	OLED48A1PJA	大
	OLED48C1PJB	大
	OLED48C2PJA	大
	OLED48C3PJA	大
	OLED48CXPJA	大

50型	50NANO75JPA	大
	50NANO76JPA	大
	50NANO85JPA	大
	50QNED80JRA	大
	50QNED80JQA	大
	50UM7300EJA	大
	50UQ8000PJB	大
	50UQ9100PJD	大
	50UR7500PJC	大
	50UR8000PJB	大

49型	49NANO86JNA	大
	49SK8500PJA	大
	49SJ8000	大
	49SM8100PJB	大
	49UH6100	大
	49UH6500	大
	49UH7500	大
	49UH7700	大
	49UJ6100	大
	49UJ640A	大
	49UJ6500	大
	49UK6300PJF	大
	49UM7100PJA	大
	49UN7100PJA	大
	49UN7400PJA	大

ハイセンステレビ

小：MH2000
大：MH5000

R060318

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
24型	24A30K	小
	24A40G	小
	24A40H	小
	24A50	小
	HJ24K3120	小
	HJ24K3121	小
	HL-24J1D	小
	HL-24RJ1	小
	HS24A220	小
	HS25K300	小
	LTDN24K15JP	小
	LTDN24K16RJP	小
	LTDN24K310RJP	小
	RTD24K310RJP	

39型	HS39K160	大
	HS39K220	大
	HS39K360	大
	LTDN39K310RJP	大

40型	40A40G	大
	40H30E	大
	40H38E	大
	HS40K225	大

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
26型	HL-26J1D	小
	LTDN26K15JP	小
	LTD26K310RJP	小

29型	HS20K300	小

32型	32A30G	小
	32A30H	小
	32A35G	小
	32A40G	小
	32A40H	小
	32A45G	小
	32A50	小
	32BK1	小
	32E40H	小
	32E50	小
	32E30K	小
	32H30E	小
	32H38E	小
	32K30	小
	32N20	小
	HJ32K310	小
	HJ32K3120	小
	HJ32K3121	小
	HL-32J1D	小
	HS32K160	小
	HS32K225	小
	HS32K300	小
	LHD32K15JP	小
	LTD32K310RJP	小

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
43型	43A50	大
	43A68K	大
	43A6100	大
	43A6500	大
	43A6800	大
	43A6G	大
	43A6K	大
	43E6000	大
	43E6500	大
	43E65G	大
	43E6800	大
	43E6G	大
	43E6K	大
	43E7H	大
	43F60E	大
	43F68E	大
	43U7FG	大
	43U7H	大
	HJ43K300U	大
	HJ43K310	大
	HJ43K3120	大
	HJ43K3121	大
	HJ43N3000	大
	HJ43N5000	大
	HJ43N5100	大

49型	40A50	大
	HJ49K3120	大
	HJ49K3121	大

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
48型	48X8F	大
	HS48K220	大

50型	50A6100	大
	50A6500	大
	50A6800	大
	50A6G	大
	50A6K	大
	50A68K	大
	50E6000	大
	50E6500	大
	50E65G	大
	50E6K	大
	50E6800	大
	50E6G	大
	50E7H	大
	50F60E	大
	50F68E	大
	50U7F	大
	50U7FG	大
	50U7H	大
	50U8F	大
	50U8FG	大
	HJ50K323U	大
	HJ50N3000	大
	HJ50N5000	大
	HJ50N5100	大
	HJ50N5500	大
	HS50K220	大
	HS50K360	大
	HS50K610	大
	LTDN50K310RJP	大

ORIONテレビ

小：MH2000
大：MH5000

R060329

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
22型	DTU221-B1	小
	DU221-B1	小
	DU223-B1	小
	OL22CD400	小
	OL22CD401	小

	機種番号	テレビ固定金具サイズ
24型	OL24WD30W	小
	OL24WD100	小
	OL24WD300	小
	OMW24D10	小
	SLHD241	小

32型	DL32-32D	小・大
	DL32-32B	小・大
	DL32-33D	小・大
	DL32V	小・大
	DL32V-D30	小・大
	DU323-B1	小・大
	LD32V-TD1	大
	OL32WD30W	小
	OL32WD300	小
	OMW32D10	小
	SLHD321	小

40型	OL40WD200	大
	OL40WD300	大

43型	OL43XD100	大

50型	OL50RD100	大
	OL50XD100	大
	OSR50G10	大